

1500 SHORT ACTION MAGAZINE 10 ROUND - LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 SA MAGAZINE 10RD 243/308

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Chargeurs en polymère compatibles avec Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 et Interarms 1500 lorsqu'ils sont utilisés avec des plaques de fond de chargeur détachables Howa. Une construction durable garantit une longue durée de vie. La capacité supplémentaire réduit et facilite les recharges.



Caractéristiques

- Nom: [LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 SA MAGAZINE 10RD 243/308](#)
- Fabricant: [LEGACY SPORTS INTERNATIONAL](#)
- Référence: 100805092
- N° fabr.: ATIM10R308
- Calibre: 308 Winchester, 243 Winchester
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 1500
- Type d'arme: Howa
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 682146420401

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Chargeur 1500 Action Courte 10 Coups](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Chargeur 1500 Action Courte 10 Coups

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur 1500 Action Courte 10 Coups de Legacy Sports International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs de ton chargeur. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les chargeurs et les armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton modèle d'arme à feu (Howsa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 ou Interarms 1500) et que tu utilises le bon plancher de chargeur détachable.
- Range les chargeurs dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure qui pourrait affecter ses performances.
- Jette tout chargeur endommagé de manière appropriée pour éviter une utilisation accidentelle.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 coups.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour charger et décharger le chargeur.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que tu es dans un endroit sûr lorsque tu utilises le chargeur avec une arme à feu.
- Utilise uniquement les cartouches spécifiées (308 Winchester, 243 Winchester) pour ce chargeur.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des températures extrêmes ou dans des conditions qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur en place jusqu'à ce que tu entandes un clic, indiquant qu'il est verrouillé en toute sécurité.

2. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation des cartouches tournées vers le haut.
- Insère la première cartouche par le nez dans le chargeur.
- Continue à ajouter des cartouches une à une jusqu'à ce que le chargeur atteigne sa capacité maximale de 10 coups.
- Assuretoi que les cartouches sont bien en place et que le chargeur n'est pas trop rempli.

3. Retrait du chargeur :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme à feu.
- Saisis le chargeur et tire-le droit hors du puits de chargeur.

4. Déchargement du chargeur :

- Une fois le chargeur retiré, appuie sur le bouton de libération du chargeur pour laisser tomber les cartouches, ou retire manuellement chaque cartouche.
- Assuretoi toujours que le chargeur est vide avant de le ranger ou de le manipuler davantage.

Instructions de mise au rebut

- Jette le chargeur conformément aux réglementations et lignes directrices locales concernant les déchets dangereux.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Suis plutôt les méthodes de mise au rebut appropriées pour éviter une utilisation accidentelle.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant des préoccupations de sécurité, n'hésite pas à te rapprocher de ton détaillant local ou du fabricant. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une résolution plus efficace.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Suis toujours ces directives pour garantir une expérience sûre et agréable avec ton Chargeur 1500 Action Courte.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch