

# **1500 LONG ACTION MAGAZINE 10 ROUND - LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 LA MAGAZINE 10RD 6.5X55**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Chargeurs en polymère compatibles avec Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 et Interarms 1500 lorsqu'ils sont utilisés avec les plaques de fond de chargeur amovibles Howa. Une construction durable garantit une longue durée de vie. La capacité supplémentaire réduit et facilite les recharges.



## **Caractéristiques**

- Nom: [LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 LA MAGAZINE 10RD 6.5X55](#)
- Fabricant: [LEGACY SPORTS INTERNATIONAL](#)
- Référence: 100805095
- N° fabr.: ATIM10R65X55
- Calibre: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 1500
- Type d'arme: Howa
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 343mm
- UPC: 682146420616

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur Long Action 1500 de 10 Coups](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chargeur Long Action 1500 de 10 Coups

## Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur Long Action 1500 de 10 coups de Legacy Sports International. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ton chargeur. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre ses caractéristiques et comment l'utiliser en toute sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton modèle d'arme à feu (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 ou Interarms 1500) lorsqu'il est utilisé avec les plaques de fond de chargeur amovibles Howa.
- Manipule toujours le chargeur avec précaution, en le maintenant pointé dans une direction sûre.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Ne charge le chargeur qu'avec la cartouche appropriée (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 coups.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient compromettre son intégrité.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du chargeur, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assuretoi que ton arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de ton arme à feu.
- Pousse le chargeur fermement dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

### 2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres de chargement orientées vers le haut.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Ne charge pas plus de 10 coups dans le chargeur.

### 3. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur de ton arme à feu.
- Saisis le chargeur et tirele directement hors du puits de chargeur.

### 4. Utilisation du Chargeur :

- Après le chargement, réinsère le chargeur dans l'arme à feu.
- Suis les instructions de fonctionnement de ton arme à feu pour tirer.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Lorsque tu te débarrasses du chargeur, assuretoi qu'il est complètement vide.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en polymère.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de le recycler conformément aux directives locales.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

- Pour toute question de sécurité ou assistance, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant local.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton chargeur Long Action 1500 de 10 coups. Merci de prêter attention à la sécurité !

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)