

1500 DETACHABLE MAGAZINE FLOORPLATES - LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 SA TRIGGER GUARD DETACHABLE MAGAZINE FLOORPLATE

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Sous Garde Métal](#)

Plaque de fond de chargeur détachable en polymère compatible avec Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 et Interarms 1500 lorsqu'elle est utilisée avec les plaques de fond de chargeur détachables Howa. Sa construction durable garantit une longue durée de vie. La capacité supplémentaire réduit et facilite les recharges. Les libérations de chargeur montées à l'avant permettent un retrait rapide du chargeur.



Caractéristiques

- Nom: [LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 SA TRIGGER GUARD DETACHABLE MAGAZINE FLOORPLATE](#)
- Fabricant: [LEGACY SPORTS INTERNATIONAL](#)
- Référence: 100805096
- N° fabr.: ATIFPM1500
- Finition: Noir
- Modèle: 1500
- Type d'arme: Howa
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 298mm
- UPC: 682146420340

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les plaques de fond de chargeur détachables 1500](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les plaques de fond de chargeur détachables 1500

Introduction

Merci d'avoir choisi les plaques de fond de chargeur détachables 1500 de Legacy Sports International. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher la plaque de fond de chargeur.
- Range le produit dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la plaque de fond de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des températures extrêmes ou des conditions qui pourraient compromettre son intégrité.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Compatibilité** : Assuretoi que la plaque de fond de chargeur est compatible avec ton modèle d'arme (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 ou Interarms 1500) avant utilisation.
- Installation** : Installe uniquement la plaque de fond de chargeur selon les instructions fournies dans ce guide.
- Manipulation** : Manipule toujours le chargeur et l'arme à feu avec soin. Utilise des techniques appropriées pour éviter un tir accidentel.
- Rechargement** : Lors du rechargement, faisle dans un environnement sûr, loin des autres, et assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sécurisée.
- Enfants et groupes vulnérables** : Garde ce produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation** : Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Retirer la plaque de fond existante** : Si applicable, retire la plaque de fond existante du chargeur.
- Fixer la nouvelle plaque de fond** : Aline la nouvelle plaque de fond de chargeur détachable avec le chargeur et appuie-la en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche solidement.
- Vérifier la sécurité** : Assuretoi que la plaque de fond est fermement attachée avant utilisation.

Utilisation

- Changement du chargeur** : Insère les cartouches dans le chargeur conformément aux directives du fabricant.
- Insertion du chargeur** : Fais glisser le chargeur dans l'arme à feu jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Assuretoi qu'il est sécurisé.
- Retrait du chargeur** : Appuie sur le bouton de libération du chargeur monté à l'avant pour retirer rapidement le chargeur si nécessaire.
- Entretien régulier** : Nettoie régulièrement la plaque de fond de chargeur pour garantir des performances optimales.

Instructions de disposition

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les plastiques et les accessoires d'armes à feu.
- Ne pas incinérer ou jeter dans les déchets ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, n'hésite pas à te rapprocher du point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour un soutien plus rapide.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes plaques de fond de chargeur détachables 1500. Merci de prêter attention à la sécurité et à la conformité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch