

Aufklappbare Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe #27 1,840" (46,7 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe #27 1,840" \(46,7 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000019
- Herst.-Nr.: 30270
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.84
- Model Number: 1.840" (46.7mm)
- Versandgewicht: 0.027kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525302704

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FLIOPEN OBJECTIVDECKEL SICHERHEITSANLEITUNGEN
- Über uns

FLIPOPEN OBJECTIVDECKEL SICHERHEITSANLEITUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVDECKEL von BUTLER CREEK entschieden hast. Diese Objektivdeckel sind so konzipiert, dass sie die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und beim Jagen vor Beschädigungen schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege deiner Objektivdeckel, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Objektivdeckel vor der Verwendung immer auf Beschädigungen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – den Schutz der Linsen deines Zielfernrohrs.
- Versuche nicht, die Objektivdeckel selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel sicher auf deinem Zielfernrohr sitzen, um zu verhindern, dass sie während der Benutzung abfallen.
- Vermeide es, die Objektivdeckel extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies das Material beschädigen kann.
- Öffne die Deckel nicht mit Gewalt; benutze sanften Fingerdruck, um sie aufzuklappen.
- Wenn die Objektivdeckel beschädigt sind oder Anzeichen von Abnutzung zeigen, stelle die Verwendung ein und ersetze sie sofort.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Zielfernrohr, wenn die Objektivdeckel angebracht sind, um versehentliche Stürze zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs

- Messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die richtige Größe des benötigten Objektivdeckels zu bestimmen.
- Sieh dir die vom Hersteller bereitgestellte Größentabelle zur Orientierung an.

2. Installation der Objektivdeckel

- Richte den Objektivdeckel mit dem Okular oder dem Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Deckel sanft auf die Linse, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der Deckel sicher ist und die Linse nicht blockiert.

3. Verwendung der Objektivdeckel

- Um den Objektivdeckel zu öffnen, übe sanften Fingerdruck aus, um ihn aufzuklappen.
- Der Deckel wird sich hochklappen und zur Seite springen, sodass du dein Zielfernrohr ohne Behinderung nutzen kannst.
- Schließe nach der Benutzung den Objektivdeckel, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu

schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Objektivdeckel gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Objektivdeckel nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie aus recycelbaren Materialien bestehen. Überprüfe die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur richtigen Verwendung deiner FLIOPEN OBJECTIVDECKEL wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß mit deinen FLIOPEN OBJECTIVDECKELN und sorge dafür, dass dein Zielfernrohr in allen Situationen geschützt bleibt.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de