

# Aufklappbare Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe #46 2.430" (61,7 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

**Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen**

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



## Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe #46 2.430" \(61,7 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000028
- Herst.-Nr.: 30460
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 2.43
- Model Number: 2.430" (61.7MM)
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 33mm
- Versandbreite: 97mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 051525304609

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FLIOPEN OBJETIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

# FLIPOPEN OBJETIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN

## Einleitung

Danke, dass du dich für die FLIPOPEN OBJETIVDECKEL von Butler Creek entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen zu schützen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel für dein spezifisches Zielfernrohrmodell geeignet sind.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivdeckel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Objektivdeckel nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion zeigen.
- Befolge stets die lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren und Objektivdeckeln.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Öffne den Deckel vorsichtig, um Verletzungen für dich oder andere zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Deckel vollständig geöffnet ist, bevor du das Zielfernrohr verwendest, um eine Behinderung zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Abnehmen der Objektivdeckel.
- Setze die Objektivdeckel keinen extremen Temperaturen oder schädlichen Chemikalien aus, da dies ihre Integrität beeinträchtigen könnte.
- Wenn die Objektivdeckel nass werden, lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie wieder am Zielfernrohr anbringst.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Messung deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objektivlinsen, um die passende Deckelgröße zu bestimmen.
- Sieh dir die bereitgestellte Tabelle für Größenangaben an.

### 2. Installation der Objektivdeckel:

- Richte den Objektivdeckel mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Deckel fest an seinen Platz, bis er sicher einrastet.

### 3. Verwendung der Objektivdeckel:

- Um den Deckel zu öffnen, übe sanften Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Der Deckel springt auf und ermöglicht dir die ungehinderte Nutzung deines Zielfernrohrs.

### 4. Entfernen der Objektivdeckel:

- Ziehe den Deckel vorsichtig vom Zielfernrohr ab.
- Bewahre die Objektivdeckel an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Objektivdeckel gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne die Objektivdeckel nicht, da sie schädliche Substanzen freisetzen können, wenn sie verbrannt werden.
- Recycle das Produkt, wenn möglich, und befolge die Richtlinien deines lokalen Recyclingprogramms.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der FLIOPEN OBJETIVDECKEL, sieh dir bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner FLIOPEN OBJETIVDECKEL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)