

Capuchons d'objectifs basculants - Cache-objectif #40 2.250" (57.2MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [Cache-objectif #40 2.250" \(57.2MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000029
- N° fabr.: 30400
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 2.250" (57.2MM)
- Taille: 2.25
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 051525304005

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS OBJECTIFS FLIPOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS OBJECTIFS FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS OBJECTIFS FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Ces couvreobjectifs sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des intempéries, de la poussière et de l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les couvreobjectifs sont compatibles avec votre lunette en mesurant le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif.
- Inspectez toujours les couvreobjectifs pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont fissurés ou cassés.
- Gardez les couvreobjectifs hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de blessure.
- Utilisez les couvreobjectifs uniquement pour leur usage prévu. Ne les modifiez pas et n'essayez pas de les réparer.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les Conditions Extrêmes** : Bien que les couvreobjectifs soient étanches, évitez de les exposer à des températures ou des conditions extrêmes pendant de longues périodes.
- **Manipulation Correcte** : Utilisez la pression de vos doigts pour ouvrir les couvercles. Ne forcez pas, car cela pourrait entraîner des dommages.
- **Stockage** : Rangez les couvreobjectifs dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter l'accumulation d'humidité.
- **Nettoyage** : Nettoyez les couvreobjectifs avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- **Groupe Vulnérables** : Assurez-vous que les enfants sont surveillés pendant l'utilisation, car des petites pièces peuvent représenter un risque d'étouffement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez Votre Lunette** : Déterminez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette à l'aide d'une règle. Utilisez le tableau fourni par le fabricant pour sélectionner la bonne taille de couvreobjectif.
2. **Installation** :
 - Alignez le couvreobjectif avec l'oculaire ou l'objectif.
 - Appuyez fermement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement. Assurez-vous qu'il est sécurisé pour éviter qu'il ne tombe pendant l'utilisation.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le couvercle, appliquez une légère pression avec vos doigts pour le faire basculer.
 - Assurez-vous que le couvercle est complètement hors du chemin avant d'utiliser votre lunette.
4. **Retrait du Couvercle** : Pour retirer, tirez doucement le couvercle loin de l'oculaire ou de l'objectif. Rangez-le dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les couvreobjectifs conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux si possible.
- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des CAPUCHONS OBJECTIFS FLIPOPEN, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos CAPUCHONS OBJECTIFS FLIPOPEN de manière responsable et sécurisée !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr