

Aufklappbare Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe #33 2.043" (51,9 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe #33 2.043" \(51,9 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000030
- Herst.-Nr.: 30330
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 2.043
- Model Number: 2.043" (51.9MM)
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525303305

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [Über uns](#)

FLIPOPEN OBJECTIVDECKEL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVDECKEL von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivdeckel sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen zu schützen. Diese Sicherheitsanweisungen bieten wichtige Informationen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel mit deinem Zielfernrohr kompatibel sind, indem du den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs misst.
- Überprüfe die Objektivdeckel vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine versehentliche Verwendung oder Einnahme zu verhindern.
- Setze die Objektivdeckel nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Objektivdeckel nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Schutz der Zielfernrohlinsen.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Öffnen oder Schließen der Deckel, um Brüche zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel sicher befestigt sind, bevor du dein Zielfernrohr verwendest, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten oder Komponenten beim Umgang mit den Objektivdeckeln.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Schäden bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messung der Kompatibilität:

- Miss den Durchmesser des Okulars oder Objektivs deines Zielfernrohrs mit einem Messschieber oder einem Lineal.
- Nutze die bereitgestellte Tabelle, um die richtige Größe des Objektivdeckels auszuwählen.

2. Installation:

- Richte den Objektivdeckel mit dem Okular oder Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Deckel vorsichtig an seinen Platz, bis er sicher sitzt.

3. Verwendung der Objektivdeckel:

- Um den Deckel zu öffnen, übe sanften Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Der Deckel springt leicht auf; stelle sicher, dass er vollständig geöffnet ist, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Schließe den Deckel nach der Benutzung, indem du ihn wieder nach unten drückst, bis er einrastet.

4. Wartung:

- Reinige die Objektivdeckel regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub oder Ablagerungen zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von abrasiven Materialien oder Lösungsmitteln, die die Objektivdeckel beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne die Objektivdeckel nicht und setze sie nicht offenen Flammen aus.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung der FLIPOPEN OBJECTIVDECKEL, siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Verpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de