

Aufklappbare Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe Nr. 10 1.500" (38,1 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe Nr. 10 1.500" \(38,1 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000045
- Herst.-Nr.: 30100
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.5
- Model Number: 1.500" (38.1MM)
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525301004

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS! Diese Objektivabdeckungen sind so konzipiert, dass sie die Linsen Ihres Zielfernrohrs vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Objektivabdeckungen unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Abdeckungen lose sind, bevor Sie sie verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckungen korrekt auf Ihrem Zielfernrohr montiert sind, um ein versehentliches Abfallen zu verhindern.
- Öffnen Sie die Abdeckungen vorsichtig mit leichtem Fingerdruck, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckungen bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden, da dies die Materialintegrität beeinträchtigen kann.
- Bei sichtbaren Schäden oder Abnutzung der Abdeckungen, verwenden Sie diese nicht weiter und ersetzen Sie sie.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Messung:** Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objektivs, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Montage:**
 - Platzieren Sie die Objektivabdeckung über dem Objektiv.
 - Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, bis sie einrastet.
3. **Öffnen:**
 - Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie leicht mit dem Finger auf die Abdeckung.
 - Klappen Sie die Abdeckung zur Seite, um die Linse freizulegen.
4. **Schließen:**
 - Klappen Sie die Abdeckung zurück, um das Objektiv zu schützen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese sollten Ihnen die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten können.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte wichtig ist. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an

die zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de