

# Capuchons d'objectifs basculants - Cache d'objectif #29 1.919" (48.7MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

## Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-œil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



## Caractéristiques

- Nom: [Cache d'objectif #29 1.919" \(48.7MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000047
- N° fabr.: 30290
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.919" (48.7MM)
- Taille: 1.919
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 051525302902

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Couvreobjectifs FLIPOOPEN Butler Creek](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les Couvreobjectifs FLIPOOPEN Butler Creek

## Introduction

Les couvreobjectifs FLIPOOPEN Butler Creek sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments environnementaux. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ces produits, en conformité avec la Réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez d'utiliser les couvreobjectifs dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Si vous remarquez des fissures ou des défauts, cessez d'utiliser le produit immédiatement.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif** de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon couvercle.
- Installez le couvreobjectif** en le plaçant fermement sur l'objectif ou l'oculaire. Assurezvous qu'il est bien ajusté.
- Pour ouvrir le couvercle**, exercez une légère pression avec votre doigt. Le couvercle doit s'ouvrir facilement.
- Pour le fermer**, poussez doucement le couvercle en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Pour un entretien régulier**, nettoyez les couvreobjectifs avec un chiffon doux et sec.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les couvreobjectifs avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour savoir comment éliminer correctement le produit.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposezle dans un point de collecte approprié.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute réclamation ou demande de garantie.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des couvreobjectifs FLIPOOPEN Butler Creek. Merci de votre attention et de votre coopération.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)