

Capuchons d'objectifs basculants - Cache d'objectif #19 1,646" (41,8 mm)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-œil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [Cache d'objectif #19 1,646" \(41,8 mm\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000049
- N° fabr.: 30190
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.646" (41.8MM)
- Taille: 1.646
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525301905

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN Butler Creek #19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN Butler Creek #19

Introduction

Merci d'avoir choisi les CouvreObjectifs FLIPOPEN Butler Creek #19. Ces couvreobjectifs sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette contre la poussière, l'humidité et les dommages lors de l'utilisation dans des situations tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit, car cela pourrait entraîner des accidents.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, veuillez contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne manipulez pas les couvreobjectifs avec les mains mouillées ou sales pour éviter d'endommager la lentille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif** de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon modèle de couvreobjectifs.
- Pour installer le couvreobjectif :**
 - Alinez le couvercle avec l'objectif de la lunette.
 - Appuyez doucement pour le fixer en place.
- Pour ouvrir le couvreobjectif :**
 - Appuyez légèrement sur le couvercle avec votre doigt.
 - Le couvercle s'ouvrira facilement pour se mettre hors du chemin.
- Pour fermer le couvreobjectif :**
 - Poussez doucement le couvercle vers l'objectif jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou usé, veillez à le jeter de manière responsable afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour obtenir des informations de contact.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et assurezvous de suivre toutes les recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des CouvreObjectifs FLIPOPEN Butler Creek #19.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr