

# **Capuchons d'objectifs basculants - Cache d'objectif #23 1.760" (44.7MM)**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

## **Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles**

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-œil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Cache d'objectif #23 1.760" \(44.7MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000051
- N° fabr.: 30230
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.760" (44.7MM)
- Taille: 1.76
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525302308

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN BUTLER CREEK #23](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #23

## Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs FLIPOPEN de Butler Creek. Ces accessoires sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments environnementaux. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer. Utilisez une pression douce avec le doigt.
- Ne laissez pas le couvreobjectif ouvert lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'éviter les dommages à la lentille.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et vérifiez les informations de rappel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez le diamètre** de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon couvreobjectif.
- Installez le couvreobjectif** en le plaçant fermement sur l'objectif de votre lunette.
- Pour ouvrir le couvreobjectif**, appuyez doucement avec votre doigt sur le couvercle pour le relever.
- Pour refermer le couvreobjectif**, abaissez-le délicatement jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Vérifiez régulièrement** que le couvreobjectif est bien fixé et en bon état.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez le produit en suivant les consignes de votre commune.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Veillez à conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces instructions et conseils, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos couvreobjectifs FLIPOPEN Butler Creek. Restez vigilant et profitez de votre expérience de chasse ou d'observation en toute sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)