

# Capuchons d'objectifs basculants - Cache d'objectif #17 1.612" (40,9 mm)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

## Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



## Caractéristiques

- Nom: [Cache d'objectif #17 1.612" \(40,9 mm\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000054
- N° fabr.: 30170
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.612" (40.9MM)
- Taille: 1.612
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525301707

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les couvreobjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #17](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les couvreobjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #17

## Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #17. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments lors de vos activités en extérieur. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer. Utilisez une pression douce.
- Évitez de toucher les lentilles avec des objets durs ou abrasifs.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Gardez le produit propre et exempt de débris pour assurer une bonne visibilité.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Mesurez le diamètre de l'objectif** : Avant d'installer le couvreobjectif, mesurez le diamètre de l'objectif de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon modèle.
2. **Installation** :
  - Alignez le couvreobjectif avec l'objectif de la lunette.
  - Poussez doucement le couvreobjectif en place jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
3. **Utilisation** :
  - Pour ouvrir le couvreobjectif, appuyez doucement avec votre doigt sur le couvercle.
  - Une fois ouvert, le couvercle se relèvera et se mettra hors du chemin.
  - Pour refermer, abaissez simplement le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit défectueux, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace des couvreobjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #17. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)