

Capuchons d'objectifs basculants - Cache-objectif #2 1.221" (31.0MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [Cache-objectif #2 1.221" \(31.0MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000056
- N° fabr.: MO30020
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.221" (31.0MM)
- Taille: 1.225
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525300205

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN de Butler Creek. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres facteurs environnementaux lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme aux Régulations Générales de Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que les capuchons de lentille sont solidement fixés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter tout dommage accidentel.
- Inspectez régulièrement les capuchons de lentille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-les si nécessaire.
- Gardez les capuchons de lentille hors de portée des enfants pour prévenir les risques d'étouffement.
- Utilisez les capuchons de lentille uniquement à leur fin prévue ; ne les modifiez ni ne les altérez.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements optiques dans votre région.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le capuchon à s'ouvrir ou à se fermer. Utilisez une pression douce du doigt pour faire basculer le capuchon.
- Évitez d'exposer les capuchons de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela peut dégrader les matériaux.
- Assurez-vous que les capuchons sont secs avant de les ranger pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Si les capuchons de lentille deviennent sales, nettoyez-les avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de matériaux abrasifs qui pourraient rayer les lentilles.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la lunette dans des conditions de faible luminosité ; assurez-vous que les capuchons de lentille sont complètement ouverts avant de viser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer votre lunette :

- Mesurez le diamètre de l'objectif de votre lunette pour vous assurer de sélectionner la bonne taille de capuchon. Pour ce produit, le diamètre doit être d'environ 1.221 pouces (31.0 mm).

2. Installer les capuchons de lentille :

- Alignez le capuchon de lentille avec l'objectif de la lunette.
- Appuyez doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'adapte solidement.

3. Utiliser les capuchons de lentille :

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, placez votre doigt sur le bord et appliquez une légère pression pour le faire basculer.
- Assurez-vous que le capuchon est complètement basculé en arrière et ne gêne pas votre vue.

4. Retirer les capuchons de lentille :

- Pour retirer, tirez doucement le capuchon loin de la lentille, en veillant à ne pas rayer la surface.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des capuchons de lentille conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer ou jeter le produit dans les cours d'eau.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour la sécurité des produits. De plus, restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre attention à ces lignes directrices contribuera à garantir une utilisation sûre et efficace de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr