

# RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR - BUTLER CREEK RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER SMOKE

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Des chargeurs en polymère extra-résistants, auto-lubrifiants, qui contiennent 25 cartouches de .22LR. Un ressort à force constante assure un chargement uniforme et fluide. Deux encoches alternées et emboîtables facilitent l'assemblage de deux ou trois chargeurs pour des recharges rapides et un temps de tir prolongé. Disponibles avec des lèvres d'alimentation en acier inoxydable (SS) moulées séparément pour des performances optimales. Compatible avec Ruger® 10/22® et 77/22®, ainsi qu'AMT Lightning.



## Caractéristiques

- Nom: [BUTLER CREEK RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER SMOKE](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000060
- N° fabr.: MO112563
- Application: -
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 25-coups
- Compétences Requises: -
- Consumable Commodity: -
- Finition: Fumé Gris
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 10/22
- Niveau de marché: -
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 173mm
- UPC: 051525241027

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.d

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER 10/22 25RD](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER 10/22 25RD

## Introduction

Merci d'avoir acheté le chargeur RUGER 10/22 25RD. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les fusils Ruger® 10/22® et 77/22® ainsi que l'AMT Lightning. Il est important de lire et de comprendre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton chargeur.

## Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque arme à feu et chargeur comme s'ils étaient chargés.
- Garde les armes à feu et les chargeurs hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Range les chargeurs dans un endroit sécurisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Utilise uniquement des munitions .22LR avec ce chargeur.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Familiarise-toi avec les lois locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des chargeurs.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le chargeur est correctement installé dans l'arme à feu avant de charger.
- Ne charge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 25 cartouches.
- Évite d'utiliser des chargeurs endommagés ou défectueux, car cela peut entraîner des pannes.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour charger et décharger le chargeur.
- Lors du rechargement, maintiens une distance de sécurité par rapport au canon de l'arme à feu.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce que tu entendas un clic indiquant qu'il est verrouillé.

### 2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches .22LR dans le chargeur une par une, en t'assurant qu'elles sont bien placées.
- Ne dépasse pas la capacité de 25 cartouches.

### 3. Déchargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme à feu.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme à feu pour détacher le chargeur.
- Pour décharger, pousse les cartouches par le bas du chargeur ou retire-les par le haut si le chargeur est encore chargé.

### 4. Entretien du Chargeur :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.

- Inspecte les lèvres d'alimentation pour déceler des signes d'usure ; remplace le chargeur s'il est endommagé.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut sécuritaires.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la performance du chargeur RUGER 10/22 25RD, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de sécurité et les mises à jour.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir de manière responsable et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)