

BLIZZARD bouchons d'objectif pour lunette - BLIZZARD cache d'objectif #5 1,6-1,69 po (40,6-42,9 mm)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Caps transparents, à ouverture facile avec juste un toucher

Les couvre-objectifs à ressort, à ouverture rapide, permettent une visée rapide à travers la lunette pour des tirs rapides en position debout. Les lentilles en polymère résistantes aux impacts gardent votre lentille de lunette sèche et claire pendant les intempéries, prêtes pour votre prochain tir.



Caractéristiques

- Nom: [BLIZZARD cache d'objectif #5 1,6-1,69 po \(40,6-42,9 mm\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120250005
- N° fabr.: 70205
- Couleur: Noir
- Numéro de modèle: 1.6-1.69" (40.6-42.9MM)
- Taille: 1.605,1.612,1.646,1.65,1.66,1.675
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 051525702054

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Cette notice contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est conforme aux lois de sécurité en vigueur dans votre pays.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les couvreobjectifs, car ils peuvent présenter des risques d'étouffement ou de blessure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les couvreobjectifs pour les tailles de lentilles spécifiées (1.605" à 1.675").
- Ne forcez pas les couvreobjectifs sur les lentilles, car cela pourrait les endommager.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Inspectez les couvreobjectifs avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des CouvreObjectifs :

- Retirez tout débris ou saleté de la lentille de votre lunette.
- Alignez le couvreobjectif avec la lentille de votre lunette.
- Appuyez doucement pour fixer le couvreobjectif en place. Assurezvous qu'il est bien ajusté.

2. Utilisation des CouvreObjectifs :

- Pour ouvrir le couvreobjectif, tirez sur le ressort pour libérer la lentille.
- Vérifiez que la lentille est propre et exempte d'obstructions avant de tirer.
- Après utilisation, remettez le couvreobjectif en place pour protéger la lentille.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les couvreobjectifs avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à l'étiquette du produit pour les coordonnées du fabricant. Ils seront en mesure de vous fournir l'assistance nécessaire.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des

autres. Profitez de votre expérience avec les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS et soyez toujours vigilant lors de leur utilisation.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr