

Ressort de déconnecteur, fusil - Ressort de déconnecteur, carabine

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces de Séparation](#) > [Ressorts de Séparation](#)

Pièces de remplacement d'origine pour applications militaires et de maintien de l'ordre

Pièces de contrôle de tir d'origine, les pièces de rechange pour votre Colt M16/M4 vous assurent un fonctionnement fiable, vous permettant d'aborder des opérations tactiques intensives avec la confiance de savoir que votre arme ne vous fera pas défaut. Ces pièces sont conçues avec précision et fabriquées selon des normes strictes de contrôle de qualité à partir des meilleurs matériaux pour un ajustement correct dans votre arme.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de déconnecteur, carabine](#)
- Fabricant: [COLT](#)
- Référence: 160000375
- N° fabr.: 61925
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Déconnexion](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Déconnexion

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Déconnexion pour votre fusil Colt M16/M4. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants avant de tenter toute installation ou entretien.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitezles comme si elles étaient chargées, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas.
- Gardez le Ressort de Déconnexion et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement toutes les pièces de l'arme à feu, y compris le Ressort de Déconnexion, pour détecter l'usure et les dommages.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des pannes lors de l'utilisation de votre arme à feu, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des pièces d'origine pour votre Colt M16/M4 afin de maintenir la sécurité et la fiabilité.
- Assurezvous que le Ressort de Déconnexion est installé correctement pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifiez ni n'altérez le Ressort de Déconnexion ou tout autre composant de votre arme à feu.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation ou de l'utilisation d'armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires (par exemple, tournevis, pinces) et travaillez dans un espace propre et organisé.

2. Retrait de l'Ancien Ressort :

- Démontez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localisez le Ressort de Déconnexion existant et retirezle soigneusement à l'aide des outils appropriés.

3. Installation du Nouveau Ressort de Déconnexion :

- Prenez le nouveau Ressort de Déconnexion et assurezvous qu'il est exempt de défauts.
- Insérez le nouveau Ressort de Déconnexion dans la zone désignée, en veillant à un bon

- alignement.
- Réassemblez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que le Ressort de Déconnexion est bien en place.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vérifier que l'arme à feu fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est dans un état sûr avant de la manipuler.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Nettoyez et entretez régulièrement votre arme à feu pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les pièces anciennes ou défectueuses, y compris l'ancien Ressort de Déconnexion, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les pièces d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires ; consultez les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ressort de Déconnexion ou son installation, veuillez contacter un expert en armes à feu qualifié ou votre revendeur Colt local pour obtenir de l'aide. Assurezvous toujours d'avoir accès à un support fiable lors de la manipulation d'armes à feu.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Ressort de Déconnexion et maintenir la fiabilité de votre fusil Colt M16/M4. Restez en sécurité et responsable dans toutes vos activités liées aux armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr