

AR-15 Laufmutter-Baugruppe Stahl schwarz - Laufmutter-Baugruppe für AR-15, Stahl, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Beschläge für Langwaffenläufe](#) > [Laufmuttern](#)

PASST: AR-15 - Häufige Teile

AR-15 LAUFMUTTER-BAUGRUPPE STAHL SCHWARZ



Eigenschaften

- Name: [Laufmutter-Baugruppe für AR-15, Stahl, schwarz](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160300020
- Herst.-Nr.: SP62482
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Modell: AR-15,M16,AR-15/M4
- Waffentyp: Colt,AR-15
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 74mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15 LaufmutterBaugruppe Stahl schwarz](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 LaufmutterBaugruppe Stahl schwarz

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 LaufmutterBaugruppe aus Stahl in Schwarz entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Leistung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die LaufmutterBaugruppe nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Informiere dich über die spezifischen gesetzlichen Anforderungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Installation die Laufmutter auf Beschädigungen oder Mängel.
- Trage während der Installation und Nutzung immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass die Laufmutter sicher und fest sitzt, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Laufmutter, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte dich an die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Pflege des Produkts.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Reinige den Bereich, in dem die Laufmutter installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Setze die Laufmutter vorsichtig auf das entsprechende Teil.
- Ziehe die Laufmutter mit einem passenden Werkzeug fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Überprüfe nach der Installation, ob die Laufmutter fest sitzt und keine Spielbewegungen hat.

3. Nutzung:

- Verwende die Laufmutter nur in Kombination mit kompatiblen Komponenten.
- Achte darauf, dass die Laufmutter regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen überprüft wird.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte die Laufmutter sofort ersetzt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, bevor es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen nicht zögerst, Unterstützung zu suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der AR15 LaufmutterBaugruppe ist von größter Bedeutung. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du das Produkt verantwortungsbewusst und sicher verwendest. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de