

Ressort récupérateur externe pour 1911 GOVERNMENT RAIL - Ressort de recul externe pour 1911 Government Rail

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

S'ADAPTE À : Modèles Government 1911

RESSORT DE RÉCUPÉRATION EXTÉRIEUR DE RAIL 1911 GOVERNMENT



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul externe pour 1911 Government Rail](#)
- Fabricant: [COLT](#)
- Référence: 160308243
- N° fabr.: 300263
- Modèle: Government
- Type d'arme: 1911, Colt
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le Ressort de Récupération Extérieur de Rail 1911 Government](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le Ressort de Récupération Extérieur de Rail 1911 Government

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Récupération Extérieur de Rail 1911 Government de Colt. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme. Il est important de lire et de comprendre ce manuel pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection personnelle (EPP) appropriés lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne modifiez pas le ressort ou tout autre composant de l'arme sans l'avis d'un professionnel.
- Ne chargez pas l'arme lorsque vous installez ou retirez le ressort.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des défauts visibles ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Retirez le ressort usé de l'arme.
- Installez le nouveau ressort en suivant les instructions spécifiques du fabricant de l'arme.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé avant de recharger l'arme.

• Utilisation :

- Utilisez le produit uniquement avec des armes compatibles.
- Effectuez un entretien régulier de votre arme et du ressort pour assurer un fonctionnement optimal.
- Testez le ressort dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des composants d'armement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver ce manuel pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres. Merci de votre attention et de votre responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr