

AR15A4 Ausziehfeder - AR15A4 Ausziehfeder

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

PASST: AR-15 - Häufige Teile

AR15A4 Feder, Auswerfer



Eigenschaften

- Name: [AR15A4 Ausziehfeder](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160308266
- Herst.-Nr.: 64972
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15A4 Auszieherfeder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15A4 Auszieherfeder

Einführung

Die AR15A4 Auszieherfeder ist ein wichtiges Bauteil, das für die sichere Funktion deines AR15A4 Systems unerlässlich ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Auszieherfeder. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Auszieherfeder nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen verwendest.
- Verwende die Auszieherfeder nur in kompatiblen AR15A4 Systemen.
- Halte die Feder von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Feder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Auszieherfeder nur in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, wenn du mit der Feder arbeitest.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Feder installierst oder entfernst.
- Vermeide es, die Feder zu überdehnen oder übermäßigen Druck auszuüben.
- Halte die Feder von Hitzequellen und feuchten Umgebungen fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in einem sicheren Zustand ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation der Auszieherfeder:

- Entferne die alte Feder vorsichtig, indem du die entsprechenden Teile der Waffe demontierst.
- Setze die neue Auszieherfeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und nicht geknickt oder beschädigt ist.
- Montiere die Waffe wieder sorgfältig zusammen und überprüfe die Funktion.

3. Verwendung:

- Teste die Funktion der Feder, indem du die Waffe in einem sicheren Bereich betätigst.
- Überprüfe regelmäßig die Leistung der Feder während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Auszieherfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass die Feder nicht in die Hände von Unbefugten gelangt.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien, falls relevant.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der AR15A4 Auszieherfeder wende dich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler. Sie stehen dir gerne für Unterstützung zur Verfügung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und deren Komponenten höchste Priorität hat. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de