

Cible SHOOT-N-C® - Cible de mise à zéro 17,75 po, lot de 5

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Cibles Papier](#)

Mettez en valeur vos impacts pour qu'ils soient faciles à voir

Pas besoin de télescopes ou de jumelles. Lorsque la balle touche, le noir est remplacé par un halo lumineux de couleur chartreuse fluorescente qui rend le coup instantanément visible à l'œil nu. Pratique, à peeler et coller, dos auto-adhésif. Cible de 8" avec réticule - Cible ronde avec un motif de réticule orange fluorescent, montre les impacts de balle comme des éclaboussures d'orange fluorescent au contact. Disponible en paquets de 6 ou 50 cibles. Inclut des pastilles de réparation. Cible laser réfléchissante de 8" - Cible ronde avec des centres de cible réfléchissants autocollants qui offrent un contraste maximal du point de visée avec un viseur laser ou un aligneur laser. Devient chartreuse fluorescente lors de l'impact de la balle. Cibles de bullseye de 1", 2", 3" - 12 feuilles avec 72 cibles de 1", 36 cibles de 2", 24 cibles de 3". Ovale de 9" - 5 cibles, 15 centres de remplacement.



Caractéristiques

- Nom: [Cible de mise à zéro 17,75 po, lot de 5](#)
- Fabricant: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Référence: 167000058
- N° fabr.: BC-34175
- Compétences requises: -
- Marchandise consommable: -
- Niveau de marché: -
- Style: Zérotage
- Type: Papiers
- Type d'application : -
- Type/Taille de Cible: Large 12 à 20
- Quantité: 5
- Poids du colis: 0.376kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 457mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 029057341751

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de vos cibles de tir. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurezvous d'être dans un environnement de tir sûr, loin des personnes et des animaux.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes et des protections auditives.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et le tir sur cible.
- Gardez les cibles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la cible est solidement fixée à un support stable pour éviter qu'elle ne tombe ou ne bouge pendant le tir.
- Ne tirez pas sur des cibles à des distances plus proches que celles recommandées ; suivez les directives du fabricant pour la distance optimale.
- Évitez de tirer sur des cibles par temps humide ou venteux, car cela peut affecter la visibilité et la stabilité.
- Inspectez les cibles pour détecter des dommages avant utilisation. Ne pas utiliser de cibles présentant des signes d'usure ou de dommages.
- Éliminez correctement les cibles après utilisation, en particulier si elles sont endommagées ou ont été tirées à plusieurs reprises.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélectionner un Emplacement :

- Choisissez une surface plane et stable pour le placement de la cible.
- Assurezvous que la zone est dégagée et sûre pour le tir.

2. Fixer la Cible :

- Épluchez le dos adhésif de la cible.
- Pressez fermement la cible sur la surface choisie, en vous assurant qu'elle est plate et sécurisée.

3. Utiliser la Cible :

- Visez la cible avec votre arme à feu, en vous assurant d'avoir une bonne posture et prise.
- Tirez sur la cible à partir d'une distance sûre, comme recommandé par les spécifications du produit.
- Observez la cible après chaque tir pour voir le changement de couleur fluorescent indiquant un impact.

4. Après le Tir :

- Après le tir, inspectez la cible pour détecter des trous de balle et des dommages.
- Retirez et éliminez la cible si elle n'est plus utilisable.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les cibles conformément aux réglementations locales.
- Ne brûlez pas les cibles et ne les éliminez pas de manière à causer un dommage environnemental.
- Si les cibles sont endommagées ou ont été tirées à travers, scellez-les dans un sac en plastique avant de les éliminer pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable. Priorisez toujours la sécurité et respectez toutes les directives. Merci pour votre utilisation responsable de notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr