


Weiß und schwarze Shoot-N-C-Zielscheiben - Weiß und schwarze Shoot-N-C 12" Zielscheiben

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Papierzielscheiben](#)

Erlebe das gleiche Shoot•N•C Erlebnis in Weiß und Schwarz. Der Kontrast von Weiß über Schwarz macht es zu einem hervorragenden Ziel für den Innenbereich. Der schwarze "Halo" ist aus vielen Entferungen gut sichtbar. Ob drinnen oder draußen, die weißen und schwarzen Farben erleichtern das Zielen mit deinem Fadenkreuz und offenen Visieren. Und vergiss nicht, jedes Ziel wird mit wertvollen Reparatur-Pastern geliefert, um die Lebensdauer deines Ziels zu verlängern, indem du Einschusslöcher reparierst oder zusätzliche Zielpunkte setzt.



Eigenschaften

- Name: [Weiß und schwarze Shoot-N-C 12" Zielscheiben](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 167000061
- Herst.-Nr.: BC-34219
- Art: Sight-In
- Art: Papers
- Größe/Art der Zielscheibe: Large 12 to 20
- Menge: 5
- Versandgewicht: 0.154kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 335mm
- Versandlänge: 335mm
- UPC: 029057342192

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- WHITE & BLACK SHOOTNC TARGETS SICHERHEITSANLEITUNG
- Über uns

WHITE & BLACK SHOOTNC TARGETS SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für die WHITE & BLACK SHOOTNC TARGETS von Birchwood Casey entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheitsmaßnahmen und Betriebsrichtlinien zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit sicheren Schießpraktiken vertraut sind.
- Verwende die Ziele immer in einer kontrollierten Umgebung, wie z.B. auf einem ausgewiesenen Schießstand.
- Verwende die Ziele niemals an nicht autorisierten oder unsicheren Orten.
- Halte den Zielbereich frei von Personen und Tieren.
- Überprüfe die Ziele vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Ziele.
- Lagere die Ziele an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielen und Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Ziele nur gemäß dem vorgesehenen Zweck, der das Schießtraining ist.
- Stelle sicher, dass ein geeigneter Rückstand vorhanden ist, um Geschosse sicher aufzufangen.
- Verwende geeignete Feuerwaffen und Munition, die für die Zielgröße empfohlen werden.
- Halte einen sicheren Abstand zum Ziel, basierend auf der Art der verwendeten Feuerwaffe.
- Trage bei der Benutzung des Ziels geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Versuche nicht, das Ziel auf irgendeine Weise zu reparieren oder zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Halte den Zielbereich frei von Ablenkungen und potenziellen Gefahren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten des Ziels:

- Wähle einen stabilen und sicheren Standort für die Platzierung des Ziels.
- Stelle sicher, dass das Ziel in einer Höhe und Entfernung montiert ist, die für deine Schießbedürfnisse geeignet ist.
- Verwende geeignete Befestigungen, um das Ziel sicher an einem Stand oder einer Wand zu befestigen.

2. Verwendung des Ziels:

- Positioniere dich in sicherer Entfernung zum Ziel, basierend auf den Spezifikationen deiner Feuerwaffe.
- Richte deine Visierung auf das Ziel aus, um genau zu schießen.
- Überprüfe nach jeder Schießsitzung das Ziel auf Einschusslöcher und Schäden.

3. Reparatur des Ziels:

- Verwende die beiliegenden ReparaturPaster, um Einschusslöcher abzudecken und die Lebensdauer deines Ziels zu verlängern.

- Stelle sicher, dass die Paster sicher angebracht sind und die Löcher vollständig abdecken.

4. Nach der Benutzung:

- Entferne das Ziel nach dem Schießen von seiner Halterung.
- Entsorge alle verwendeten Ziele verantwortungsbewusst und befolge dabei die lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Ziele gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallwirtschaft.
- Verbrenne oder inciniere die Ziele nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn du unbenutzte oder beschädigte Ziele hast, kontaktiere die lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken verweise bitte auf die EUbasierte Kontaktinformation, die mit der Produktverpackung bereitgestellt wird. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung bezüglich der Produktsicherheit zu haben.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit den WHITE & BLACK SHOOTNC TARGETS gewährleisten. Priorisiere stets Sicherheit und Verantwortung bei der Verwendung unserer Ziele. Danke, dass du Birchwood Casey gewählt hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de