

# **Bouton de libération du chargeur 1911 haute capacité - Poussoir de libération pour chargeur de grande capacité**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le dispositif de retenue du chargeur est usiné CNC à partir de fontes en acier au carbone.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Poussoir de libération pour chargeur de grande capacité](#)
- Fabricant: [CASPIAN](#)
- Référence: 168000056
- N° fabr.: R92B
- Finition: Acier Unfinished
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Haute Capacité 1911](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Haute Capacité 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Chargeur Haute Capacité 1911 de Caspian. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des armes à feu de type 1911, y compris les modèles Government, Commander et Officers. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée et conforme à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le déclencheur de chargeur est compatible avec le modèle de votre arme à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le déclencheur de chargeur.
- Ne modifiez pas le déclencheur de chargeur ; les modifications peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez uniquement des munitions approuvées avec votre arme à feu pour éviter les dysfonctionnements.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'engagement ou du désengagement du déclencheur de chargeur.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation d'armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le déclencheur de chargeur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié par le fabricant de l'arme à feu.

#### 2. Retirer l'Ancien Déclencheur de Chargeur :

- Localisez le déclencheur de chargeur sur votre arme à feu.
- Utilisez le tournevis pour retirer soigneusement les vis maintenant l'ancien déclencheur de chargeur en place.
- Retirez soigneusement l'ancien déclencheur de chargeur et mettezle de côté.

#### 3. Installer le Nouveau Déclencheur de Chargeur :

- Positionnez le nouveau déclencheur de chargeur au même endroit que l'ancien.

- Fixezle en place à l'aide des vis que vous avez retirées précédemment.
- Assurezvous que le déclencheur de chargeur est solidement attaché et fonctionne en douceur.

#### 4. Test :

- Après l'installation, assurezvous que l'arme à feu est toujours déchargée.
- Testez le déclencheur de chargeur pour confirmer qu'il fonctionne correctement.

## Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de déclenchement du chargeur avec votre pouce.
- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment lors de l'utilisation du déclencheur de chargeur.
- Entraînezvous à utiliser le déclencheur de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le déclencheur de chargeur de manière responsable.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, ne le jetez pas dans les déchets normaux.
- Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les accessoires d'armes à feu.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Déclencheur de Chargeur Haute Capacité 1911, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant. Assurezvous d'avoir les détails du produit prêts pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE. Profitez de votre produit de manière responsable !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)