

# **Hausses arrière réglables pour 1911 - Housse cible**

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

## **3 styles pour améliorer la vue, l'acquisition de cible et la visibilité**

Un corps à profil bas avec des coins arrondis aide à éviter les accrochages. La lame arrière striée empêche l'éblouissement et aide à guider ton œil vers la visée. Encoches de cible - la fente étroite offre une visée précise et ouverte pour le Bullseye ou la compétition de tir. Anneau fantôme rond - permet un alignement rapide des visées pour une acquisition rapide de la cible. Anneau fantôme en diamant - combine rapidité et précision dans des conditions d'éclairage vif lorsqu'il est utilisé avec des visées avant en fibre optique.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Housse cible](#)
- Fabricant: [CASPIAN](#)
- Référence: 168202100
- N° fabr.: S24BT
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Réglable, Profil-Bas, Target
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 56mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Hausses Ajustables 1911 Caspian Target Sight](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Hausses Ajustables 1911 Caspian Target Sight

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Hausses Ajustables 1911 Caspian Target Sight. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'installation et l'utilisation sécuritaires de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre les précautions nécessaires à une utilisation sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Assurezvous que toutes les mesures de sécurité sont respectées pour prévenir les accidents et les blessures. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des modèles spécifiques de 1911, y compris les Government, Commander et Officers.
- Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel concernant ce produit. En cas de rappel, suivez les instructions fournies pour retourner ou remédier au produit.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les réglementations de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- Protection Spéciale des Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de Contact EU** : Pour toute question de sécurité, référezvous à votre point de contact local basé dans l'UE.
- Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour concernant d'éventuels problèmes de sécurité liés à ce produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :**
  - L'installation nécessite un usinage de la glissière. Assurezvous que cela soit effectué par un armurier qualifié pour éviter d'endommager le produit et garantir un ajustement correct.
- Visée :**
  - Assurezvous que votre alignement de visée est correct avant de tirer. Un mauvais alignement peut entraîner des accidents ou des tirs manqués.
- Manipulation :**
  - Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée. Gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- Entretien :**
  - Inspectez régulièrement la hausse pour tout signe d'usure ou de dommage. N'utilisez pas la hausse si elle semble compromise.
- Environnement :**
  - Évitez d'utiliser la hausse dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances ou votre sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un kit d'armurerie et des lunettes de sécurité.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et dans un état sûr.

### 2. Installation :

- Retirez la hausse arrière existante de la glissière de votre arme à feu à l'aide des outils appropriés.
- Usinez la glissière comme requis pour accueillir la nouvelle hausse. Cette étape doit être effectuée par un armurier qualifié.
- Positionnez la Caspian Target Sight sur la glissière, en veillant à un bon alignement.
- Fixez la hausse en place selon les spécifications du fabricant.

### **3. Utilisation :**

- Une fois installée, familiarisez-vous avec les caractéristiques de la hausse, y compris la lame arrière striée et l'encoche de cible.
- Pratiquez l'alignement de la visée et l'acquisition de la cible dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est manipulée en toute sécurité pendant son utilisation.

### **4. Après Utilisation :**

- Nettoyez la hausse et l'arme à feu après utilisation pour maintenir les performances et prolonger la durée de vie.
- Rangez l'arme à feu et la hausse dans un endroit sécurisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la hausse est endommagée au-delà de toute réparation, suivez les directives locales pour l'élimination des composants en métal et en plastique.
- Ne jetez pas la hausse avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage spécifiques aux composants d'armes à feu.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou la sécurité des Hausses Ajustables 1911 Caspian Target Sight, veuillez consulter un armurier qualifié ou contacter votre organisation locale de sécurité des consommateurs basée dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle de votre entourage sont primordiales. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)