

Hausses arrière réglables pour 1911 - Anneau fantôme rond

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

3 styles pour améliorer la vue, l'acquisition de cible et la visibilité

Un corps à profil bas avec des coins arrondis aide à éviter les accrochages. La lame arrière striée empêche l'éblouissement et aide à guider ton œil vers la visée. Encoches de cible - la fente étroite offre une visée précise et ouverte pour le Bullseye ou la compétition de tir. Anneau fantôme rond - permet un alignement rapide des visées pour une acquisition rapide de la cible. Anneau fantôme en diamant - combine rapidité et précision dans des conditions d'éclairage vif lorsqu'il est utilisé avec des visées avant en fibre optique.



Caractéristiques

- Nom: [Anneau fantôme rond](#)
- Fabricant: [CASPIAN](#)
- Référence: 168202101
- N° fabr.: S24BG
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Réglable, Ghost Ring, Profil-Bas
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Hausses Réglables 1911 Caspian Round Ghost Ring](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Hausses Réglables 1911 Caspian Round Ghost Ring

Introduction

Merci d'avoir choisi les Hausses Réglables 1911 Caspian Round Ghost Ring. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos nouvelles hausses. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre sur les armes à feu. Assurez-vous de suivre toutes les mesures de sécurité décrites dans ce guide.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel concernant ce produit. Vous pouvez trouver des mises à jour sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez tous les accessoires d'armes à feu hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez consulter l'emballage du produit pour les coordonnées appropriées.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation** :
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation.
- **Précautions d'Utilisation** :
 - Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
 - Ne modifiez pas les hausses après l'installation.
 - Inspectez régulièrement les hausses pour tout signe d'usure ou de dommage.
- **Considérations Environnementales** :
 - Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les hausses.
 - Ne pas exposer les hausses à des substances corrosives ou à des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : un ensemble de tournevis pour armuriers et un étau.
- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Retrait des Hausses Existantes :

- À l'aide du tournevis approprié, retirez soigneusement les hausses arrière existantes de la glissière.
- Gardez les vis en lieu sûr pour une utilisation future si nécessaire.

3. Installation des Nouvelles Hausses :

- Positionnez les Hausses Réglables 1911 sur la glissière.
- Alignez la lame arrière et assurez-vous qu'elle est correctement en place.
- Fixez les hausses à l'aide des vis, en les serrant conformément aux spécifications du fabricant.

4. Vérification Finale :

- Assurez-vous que les hausses sont solidement fixées et ne bougent pas.
- Inspectez l'alignement des hausses pour garantir la précision.

Instructions d'Utilisation

• Alignement des Hausses :

- Utilisez la fente étroite pour une visée précise lors de la compétition de tir.
- Utilisez l'Anneau Fantôme Rond pour une acquisition rapide de la cible.

• Entretien :

- Nettoyez régulièrement les hausses avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.
- Inspectez pour tout signe de dommage ou de désalignement avant chaque utilisation.

Instructions de Dépôt

Lorsque vous disposez du produit, veuillez suivre les réglementations locales pour l'élimination des accessoires d'armes à feu. Ne pas jeter dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des Hausses Réglables 1911 Caspian Round Ghost Ring, veuillez consulter l'emballage du produit pour les coordonnées appropriées.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos nouvelles hausses. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr