

Ersatzstichpunkte - Spitze, extra-fein, Nr. 8 Bullet-Form, Aufnahmeschaft 1/16"

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Elektrogeräte & Zubehör](#) > [Schleifwerkzeuge aus Gummi](#) > [Geschosspitzen aus Gummischleifmittel](#)

Vorgeformte Schleifscheiben für alle Polier-/Schleifanwendungen

Mengenersatzteile werden in 25 Stück pro Packung verkauft. #8 Bullet Point, 9/32" (7,1mm) Durchmesser, 1" (2,5cm) lang. #11 Bullet Point, 3/8" (9,5mm) Durchmesser, 1" lang. #15 Bullet Point, 1/2" (12,7mm) Durchmesser, 7/8" lang.



Eigenschaften

- Name: [Spitze, extra-fein, Nr. 8 Bullet-Form, Aufnahmeschaft 1/16"](#)
- Hersteller: [CRATEX](#)
- Artikel-Nr.: 190025084
- Herst.-Nr.: 8
- Versandgewicht: 0.059kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die ERSATZGESCHOSSPITZEN CRATEX POINT, EXFINE, #8 BULLET, 1/16" ARBOR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die ERSATZGESCHOSSPITZEN CRATEX POINT, EXFINE, #8 BULLET, 1/16" ARBOR

Einleitung

Danke, dass du dich für die ERSATZGESCHOSSPITZEN CRATEX POINT, EXFINE, #8 BULLET, 1/16" ARBOR entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit verschiedenen Werkzeugen und Anwendungen konzipiert. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Geschosspitzen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Geschosspitzen, da sie ein Verletzungsrisiko darstellen können.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung und Entsorgung von Schleifmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Risiko von Verletzungen durch fliegende Trümmer während der Verwendung.
- Risiko von Verbrennungen durch Überhitzung bei unsachgemäßer Verwendung.

• Vermeidung von Gefahren:

- Verwende die Geschosspitzen mit der empfohlenen Geschwindigkeit und dem empfohlenen Druck, um Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um das Einatmen von Staub und Trümmern zu vermeiden.
- Überschreite nicht die maximalen Umdrehungen pro Minute (RPM), die für das Werkzeug angegeben sind, mit dem diese Geschosspitzen verwendet werden.

• Alters oder publikumsbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es von unerfahrenen Benutzern verwendet wird. Aufsicht wird empfohlen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der

Installation beginnst.

2. Wähle die geeignete Größe der Geschosspitze für deine Anwendung (#8, #11 oder #15).
3. Setze die Geschosspitze in die Arbor des Werkzeugs ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
4. Ziehe die Arbor gemäß den Anweisungen des Herstellers fest, um zu verhindern, dass sich die Geschosspitze während der Verwendung lockert.

• **Verwendung:**

1. Trage immer Schutzbrille und Handschuhe, bevor du mit der Arbeit beginnst.
2. Schalte das Werkzeug ein und lasse es die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Werkstück in Kontakt trittst.
3. Übe leichten Druck auf die Geschosspitze aus, während du arbeitest. Zwinge das Werkzeug nicht.
4. Überprüfe regelmäßig die Geschosspitze auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
5. Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und lasse es abkühlen, bevor du es anfässt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Geschosspitzen und alle Rückstände gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Entsorge Geschosspitzen nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung konsultiere bitte deinen Einzelhändler oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen ERSATZGESCHOSSPITZEN CRATEX POINT, EXFINE, #8 BULLET, 1/16" ARBOR gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de