

Ersatzstichpunkte - Spitze, fein, Geschossform Nr. 15, 1/8" Schaft

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Elektrogeräte & Zubehör](#) > [Schleifwerkzeuge aus Gummi](#) > [Geschoss spitzen aus Gummischleifmittel](#)

Vorgeformte Schleifscheiben für alle Polier-/Schleifanwendungen

Mengenersatzteile werden in 25 Stück pro Packung verkauft. #8 Bullet Point, 9/32" (7,1mm) Durchmesser, 1" (2,5cm) lang. #11 Bullet Point, 3/8" (9,5mm) Durchmesser, 1" lang. #15 Bullet Point, 1/2" (12,7mm) Durchmesser, 7/8" lang.



Eigenschaften

- Name: [Spitze, fein, Geschossform Nr. 15, 1/8" Schaft](#)
- Hersteller: [CRATEX](#)
- Artikel-Nr.: 190025153
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.132kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für ERSATZGESCHOSSSPITZEN CRATEX POINT, FINE, #15 BULLET, 1/8" ARBOR
- Über uns

Sicherheitsanleitung für ERSATZGESCHOSSPITZEN CRATEX POINT, FINE, #15 BULLET, 1/8" ARBOR

Einleitung

Danke, dass du dich für die Ersatzgeschossspitzen CRATEX Point, Fine, #15 Bullet, 1/8" Arbor entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die Geschossspitzen sicher handhabst, installierst und entsorgst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind, bevor sie das Produkt verwenden.
- Verwende die Geschossspitzen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Geschossspitzen.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für die Werkzeuge, die mit den Geschossspitzen verwendet werden.
- Vermeide die Verwendung der Geschossspitzen bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Ausrutscher und Unfälle zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber Staub und Ablagerungen zu minimieren.
- Verwende die Geschossspitzen nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die Werkzeuge, die zusammen mit den Geschossspitzen verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob du die richtige Geschossspitze für deine Anwendung hast:
 - #8 Geschossspitze: 9/32" (7,1mm) Durchmesser, 1" (2,5cm) lang.
 - #11 Geschossspitze: 3/8" (9,5mm) Durchmesser, 1" lang.
 - #15 Geschossspitze: ½" (12,7mm) Durchmesser, 7/8" lang.
- Stelle sicher, dass dein Werkzeug mit der 1/8" ArborGröße kompatibel ist.

2. Installation:

- Schalte das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle bestehenden Geschossspitzen oder Aufsätze vom Werkzeug.

- Setze die neue Geschossspitze in die Arbor ein und achte auf einen sicheren Sitz.
- Ziehe den Befestigungsmechanismus gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

3. Verwendung:

- Schalte das Werkzeug ein und lasse es die geeignete Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück aufnimmst.
- Übe leichten Druck aus und lasse die Geschossspitze die Arbeit erledigen; zwinge sie nicht.
- Halte ein gleichmäßiges Tempo und vermeide abrupte Bewegungen, um Kontrolle und Präzision zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte das Werkzeug nach der Verwendung aus und ziehe den Stecker.
- Reinige den Arbeitsbereich, um Ablagerungen oder Staub, die während der Verwendung entstanden sind, zu entfernen.
- Bewahre die Geschossspitzen an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Geschossspitzen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Geschossspitzen nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Produkts kontaktiere bitte die vom Hersteller bereitgestellten SupportKanäle.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de