

# **PROCHRONO DLX cronografo con Bluetooth integrato - PROCHRONO DELUXE con Bluetooth, cronografo**

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Cronografi](#)

## **Chronografo Bluetooth di Nuova Generazione**

Il Chronografo ProChrono DLX della Competition Electronics con Bluetooth integrato è un cronografo di nuova generazione con tecnologia e design collaudati. Il Chronografo ProChrono DLX con Bluetooth integrato funziona con una batteria alcalina da 9 volt, che dovrà essere acquistata separatamente. Ottimo per l'uso in vari sport di tiro, tra cui armi da fuoco, tiro con l'arco, armi ad aria compressa e persino paintball. Garanzia di 2 anni contro difetti di materiale e lavorazione, e una garanzia di riparazione al 50% del prezzo. Funziona con una batteria alcalina da 9 volt per oltre 20 ore di utilizzo (non inclusa). Gamma di Velocità: 20 - 9.999 piedi al secondo. Capacità di Memoria: Fino a 9 serie di fino a 99 colpi ciascuna. Tempo Minimo Tra i Colpi: 500 mSec. Risoluzione di Tempistica dei Colpi: 31 nSec (8000 conteggi a 4.000fps). Accuratezza Controllata da Cristallo: +/- .5% della velocità misurata o migliore. Il Chronografo ProChrono DLX presenta connettività Bluetooth integrata, e ulteriori opzioni sono disponibili con app GRATUITA per iOS, Android, Kindle, PC e Mac. Un sistema operativo completo integrato ha memoria per più serie di colpi e statistiche, e un sistema di rilevamento è compatibile con una vasta gamma di condizioni di luce e proiettili. Il Chronografo ProChrono DLX ha un orologio interno per i colpi più veloce per una maggiore precisione di +/- .5% o migliore. Prodotto negli Stati Uniti.



## **Caratteristiche**

- Nome: [PROCHRONO DELUXE con Bluetooth, cronografo](#)
- Produttore: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- N. prodotto: 225000006
- N. fab.: CEI-3820
- Tipo: Chronograph
- Peso della spedizione: 1.184kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 787735038200

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ProChrono DLX Chronograph](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ProChrono DLX Chronograph

## Introduzione

Grazie per aver scelto il ProChrono DLX Chronograph della Competition Electronics. Questo cronografo di nuova generazione è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il cronografo lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il cronografo in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Verificare regolarmente il cronografo per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite nel manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo batterie alcaline da 9 volt, acquistabili separatamente, e sostituirle quando necessario.
- Non tentare di aprire o riparare il cronografo; contattare un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Assicurarsi che il cronografo sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso.
- Evitare di esporre il cronografo a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.
- Non utilizzare il cronografo durante il tiro in condizioni di scarsa visibilità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Batteria:

- Aprire il vano batterie situato sul retro del cronografo.
- Inserire una batteria alcalina da 9 volt seguendo le indicazioni di polarità (+ e -).
- Chiudere il vano batterie con attenzione.

### 2. Accensione del Cronografo:

- Accendere il cronografo premendo il pulsante di accensione.
- Attendere che il display si accenda e segua le istruzioni sullo schermo.

### 3. Impostazione della Velocità:

- Selezionare l'unità di misura desiderata (piedi al secondo o metri al secondo) tramite il menu delle impostazioni.

### 4. Utilizzo del Bluetooth:

- Attivare il Bluetooth sul cronografo e sul dispositivo mobile.
- Scaricare l'app gratuita compatibile per iOS, Android, Kindle, PC o Mac.
- Seguire le istruzioni nell'app per collegare il cronografo.

### 5. Registrazione dei Colpi:

- Posizionare il cronografo in modo che il proiettile passi attraverso il sensore.
- Iniziare il tiro e il cronografo registrerà automaticamente la velocità dei proiettili.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il cronografo insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative sulle batterie esauste.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di Competition Electronics o contattare il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo ProChrono DLX Chronograph. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è importante rimanere informati e responsabili durante l'uso del prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)