

Pro de poche - Chronomètre de poche Pro

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Le Pocket Pro mesure les intervalles de temps des tirs pour l'entraînement personnel et le scoring des matchs ! Un design intemporel qui a établi la norme pour les chronomètres de tir. Nécessite une batterie alcaline de 9 volts pour fonctionner. Passe en revue jusqu'à 50 tirs - en avant ou en arrière. Le design ergonomique permet une utilisation main droite ou main gauche sans couvrir le buzzer et le capteur. Économise les batteries avec une mise hors tension automatique après 10 minutes d'inactivité. Grand affichage avec des chiffres de 0,5 pouce de hauteur. Affiche le temps jusqu'à 199,99 secondes. Sensibilité réglable. Revue directe des tirs, des temps intermédiaires et du numéro de tir. Temps de référence pour un ""deuxième bip"" pour indiquer une limite de temps. Démarrage instantané/délai aléatoire sélectionnable par interrupteur. Grande pince à linge style clip de ceinture qui s'adapte à votre ceinture de tir. Capteur de tir et buzzer séparés. Indication de batterie faible. Garantie de 2 ans. Fabriqué aux États-Unis avec un véritable service et support.



Caractéristiques

- Nom: [Chronomètre de poche Pro](#)
- Fabricant: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- Référence: 225000007
- N° fabr.: CEI-2800
- Couleur: Bleu
- Style: Timer
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 787735028003

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Pocket Pro](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Pocket Pro

Introduction

Le Pocket Pro de Competition Electronics est un chronomètre de tir conçu pour mesurer les intervalles de temps des tirs, idéal pour l'entraînement personnel et le scoring des matchs. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le Pocket Pro est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et remplacezla si elle est faible pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifiez pas le Pocket Pro de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement une batterie alcaline de 9 volts recommandée pour alimenter le Pocket Pro.
- Évitez d'utiliser le chronomètre dans des environnements humides ou mouillés, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Lorsque vous utilisez le Pocket Pro, assurezvous de ne pas couvrir le buzzer et le capteur pour garantir un fonctionnement optimal.
- Ne laissez pas le Pocket Pro sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation de la batterie :

1. Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'arrière du Pocket Pro.
2. Insérez une batterie alcaline de 9 volts en respectant la polarité (+ et -).
3. Refermez le compartiment de la batterie.

• Utilisation du Pocket Pro :

- Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur le bouton de démarrage.
- Pour arrêter le chronomètre, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Vous pouvez passer en revue jusqu'à 50 tirs en avant ou en arrière en utilisant les boutons de navigation.
- Réglez la sensibilité selon vos préférences pour un meilleur suivi des tirs.
- Utilisez la fonction de mise hors tension automatique pour économiser la batterie après 10 minutes d'inactivité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Pocket Pro avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Apportez l'appareil à un centre de recyclage agréé pour assurer une élimination respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Pocket Pro, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Pocket Pro. Merci d'avoir choisi Competition Electronics pour vos besoins en chronométrage de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr