

PROCHRONO LTD

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Cronografi](#)

La nuova generazione del popolare modello ProChrono di Competitive Electronics, basata su un design collaudato nel tempo che misura "quasi tutto ciò che spara" dal 1985! Ottimo per armi da fuoco, fucili, tiro con l'arco, armi ad aria compressa e paintball. Tutto è incluso per l'uso all'aperto. Per l'uso al chiuso, raccomandano il loro sistema di illuminazione interno opzionale (part# CEI-4100). Richiede una batteria alcalina da 9 volt per il funzionamento (non inclusa). Caratteristiche: Raffinamenti interni ed esterni con aggiornamenti al circuito e al design dell'involucro Sistema operativo completo integrato con memoria per più serie di colpi e statistiche Sistema di rilevamento compatibile con una vasta gamma di condizioni di luce e proiettili Orologio interno per i colpi più veloce per una precisione migliorata fino a +/- 0,5% o migliore Qualità Made in USA a un prezzo accessibile Garanzia di due anni contro difetti di materiali e lavorazione, e una garanzia di riparazione a metà prezzo Oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di cronografi Batteria alcalina da 9 volt sostituibile (non inclusa) per oltre 20 ore di funzionamento Accessori di qualità e parti di ricambio a un prezzo ragionevole Prodotto negli USA con un servizio e supporto reali



Caratteristiche

- Nome: [PROCHRONO LTD](#)
- Produttore: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- N. prodotto: 225000008
- N. fab.: CEI-3825
- Colore: Grey
- Tipo: Chronograph
- Peso della spedizione: 1.134kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 787735038255

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del ProChrono LTD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del ProChrono LTD

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il ProChrono LTD di Competition Electronics. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il cronografo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il ProChrono LTD solo per gli scopi previsti, come la misurazione della velocità di proiettili da armi da fuoco, fucili, tiro con l'arco, armi ad aria compressa e paintball.
- Mantieni il cronografo lontano da fonti di calore e umidità e non esporlo a condizioni ambientali estreme.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o se noti segni di usura.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cronografo in un'area ben illuminata, specialmente quando si utilizza all'interno. Considera l'uso del sistema di illuminazione interno opzionale per una maggiore precisione.
- Assicurati che il dispositivo sia posizionato correttamente e stabilmente prima di utilizzarlo.
- Non tentare di riparare il cronografo da solo; rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza dalle armi e dai proiettili in movimento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Posiziona il cronografo su una superficie piana e stabile.
2. Se utilizzi il sistema di illuminazione interno, installalo secondo le istruzioni fornite.
3. Inserisci una batteria alcalina da 9 volt (non inclusa) nel compartimento della batteria.

• Uso:

1. Accendi il cronografo utilizzando l'interruttore di accensione.
2. Seleziona le impostazioni desiderate per la misurazione.
3. Esegui il tuo colpo e osserva i risultati visualizzati sullo schermo del cronografo.
4. Spegni il dispositivo quando non è in uso per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il cronografo o le sue batterie negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e batterie.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consultare il sito web di Competition Electronics o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il ProChrono LTD. Utilizzando queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo cronografo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it