

Kit de nettoyage pour lance-grenades - Brosse de rechange B-37/40MM

[Nettoyage](#) > [Kits de Nettoyage](#) > [Kits de Nettoyage Fusil de Chasse](#)

Élimine les résidus du M203 et des variantes de 37mm

Conçu spécifiquement pour nettoyer et entretenir le lance-grenades M203 (40mm) et ses variantes de 37mm. La tige de nettoyage en aluminium en deux parties se décompose en sections de 8" et 14" pour un transport facile sur le terrain. Les filetages femelles de 5/16"-27 permettent également d'utiliser la tige pour des fusils à canon court et des fusils de type émeute. Comprend une brosse en bronze phosphoreux robuste, bouclée et enroulée, qui desserre et élimine l'accumulation de carbone dans le tube du lanceur. Le mop en coton applique des solvants et des préventifs contre la rouille. Des brosses et des mops de remplacement sont disponibles séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse de rechange B-37/40MM](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000058
- N° fabr.: B3740
- Style: Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 608060400404

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [KIT DE NETTOYAGE DE LANCEGRENADES DEWEY B37/40MM INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

KIT DE NETTOYAGE DE LANCEGRENADES DEWEY B37/40MM INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE NETTOYAGE DE LANCEGRENADES DEWEY B37/40MM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre kit de nettoyage. Veuillez lire l'intégralité du guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le kit de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le kit de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez toujours le kit de nettoyage pour détecter tout dommage ou usure avant utilisation.
- Assurez-vous que le kit de nettoyage est utilisé dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs provenant des solvants.
- Ne pas utiliser le kit de nettoyage à d'autres fins que celles prévues.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous manipulez des solvants et des agents de nettoyage, portez un équipement de protection approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation de solvants ; en cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Conservez les solvants et les agents de nettoyage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Assurez-vous que la tige de nettoyage est solidement fixée avant utilisation pour éviter toute rupture ou blessure.
- Ne forcez pas la tige de nettoyage dans le canon ; appliquez une pression douce pour éviter d'endommager l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Assembler la tige de nettoyage :

- Prenez la tige en aluminium de 14" et attachez l'extension de 8" si nécessaire.
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée en tournant jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

2. Attacher la brosse ou le mop :

- Sélectionnez la brosse ou le mop approprié (brosse en bronze phosphoreux ou mop en coton).
- Vissez la brosse ou le mop sélectionné sur les filetages de 5/16"27 de la tige de nettoyage jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

3. Nettoyer le lancegrenades :

- Insérez la brosse ou le mop dans le tube du lanceur.
- Utilisez un mouvement doux et de va-et-vient pour nettoyer les surfaces intérieures.
- Pour les accumulations de carbone importantes, appliquez un solvant approprié sur la brosse ou le mop avant utilisation.

4. Appliquer le solvant :

- Utilisez le mop en coton pour appliquer uniformément des solvants et des préventifs contre la rouille à l'intérieur du tube du lanceur.

5. Démonter après utilisation :

- Dévissez soigneusement la brosse ou le mop de la tige de nettoyage après utilisation.
- Nettoyez la brosse et le mop conformément aux recommandations du fabricant et rangez-les correctement.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout solvant de nettoyage et de matériaux utilisés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les agents de nettoyage dans les égouts ou dans les déchets ménagers ordinaires.
- Assurez-vous que tous les composants du kit de nettoyage sont éliminés de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question supplémentaire concernant le KIT DE NETTOYAGE DE LANCEGRENDES DEWEY B37/40MM, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr