

Guides réglables pour tiges de nettoyage - Guide de tige de nettoyage 10" .17-.22 CF

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Protège la chambre sur les actions longues et courtes

Remplace la culasse et protège la chambre de la carabine pendant le nettoyage. Le joint torique en caoutchouc empêche le solvant de pénétrer dans le canon et élimine toute contamination de la mécanique, de la détente ou du chargeur. Le collier de guidage en aluminium durable avec goupille de réglage en laiton fileté permet un réglage rapide à n'importe quelle longueur d'action. Le guide de tige de 10" offre un dégagement pour la main sous l'oculaire avec des lunettes de visée courtes et de taille moyenne. Nécessite une tige de nettoyage de 10" plus longue que la longueur du canon. Le guide de tige de 13" offre un dégagement supplémentaire avec des lunettes de visée longues pour le tir de nuisibles et de cible. Nécessite une tige de nettoyage de 13" plus longue que la longueur du canon.



Caractéristiques

- Nom: [Guide de tige de nettoyage 10" .17-.22 CF](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234012001
- N° fabr.: ABS1
- Modèle: 110,112,40-X,600,7,70,700,721,722,725,788,98,A-Bolt,M77,Model 1903,Pattern 1917,XP-100
- Type d'arme: Browning,Enfield,Mauser,Remington,Ruger,Savage Arms,Springfield,Winchester
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 328mm
- UPC: 608060800020

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Guide de Tige Ajustable Dewey 10". Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer votre carabine en toute sécurité et efficacement tout en protégeant la chambre des dommages. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien sûrs.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu pour le nettoyage des carabines à verrou.
- Gardez le guide de tige hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Inspectez le guide de tige et la tige de nettoyage pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le guide de tige uniquement avec des tiges de nettoyage qui sont au moins 10" plus longues que la longueur du canon pour le Guide de 10" et 13" plus longues pour le Guide de 13".
- Assurez-vous que le joint torique est correctement scellé avant utilisation pour éviter les fuites de solvant.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la goupille de réglage en laiton pour prévenir tout dommage.
- Ne pas utiliser le guide de tige s'il semble endommagé ou usé.
- Nettoyez toujours votre carabine dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées provenant des solvants de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage appropriée et le solvant pour canon.

2. Installation :

- Sélectionnez le guide de tige approprié (10" ou 13") en fonction de la longueur du canon de votre carabine.
- Insérez le guide de tige dans la chambre de la carabine jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le joint torique en caoutchouc est correctement positionné pour créer un joint.

3. Utilisation :

- Attachez la tige de nettoyage au guide de tige.
- Appliquez le solvant pour canon sur le patch de nettoyage ou la brosse selon les besoins.
- Poussez soigneusement la tige de nettoyage à travers le canon, en vous assurant qu'elle se déplace en douceur et sans obstruction.
- Après le nettoyage, retirez le guide de tige et nettoyez tout résidu dans la zone de la chambre.

4. Après Utilisation :

- Inspectez le guide de tige et la tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le guide de tige dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les parties endommagées ou usées du guide de tige conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les solvants de nettoyage ou d'autres produits chimiques dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales de mise au rebut pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour votre carabine. Merci de votre attention et de votre manipulation sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr