

Guides réglables pour tiges de nettoyage - Guide de tige 10", .24-7MM

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Protège la chambre sur les actions longues et courtes

Remplace la culasse et protège la chambre de la carabine pendant le nettoyage. Le joint torique en caoutchouc empêche le solvant de pénétrer dans le canon et élimine toute contamination de la mécanique, de la détente ou du chargeur. Le collier de guidage en aluminium durable avec goupille de réglage en laiton fileté permet un réglage rapide à n'importe quelle longueur d'action. Le guide de tige de 10" offre un dégagement pour la main sous l'oculaire avec des lunettes de visée courtes et de taille moyenne. Nécessite une tige de nettoyage de 10" plus longue que la longueur du canon. Le guide de tige de 13" offre un dégagement supplémentaire avec des lunettes de visée longues pour le tir de nuisibles et de cible. Nécessite une tige de nettoyage de 13" plus longue que la longueur du canon.



Caractéristiques

- Nom: [Guide de tige 10", .24-7MM](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234012002
- N° fabr.: ABS2
- Modèle: 110,112,70,77,98,A-Bolt,Model 1903,Pattern 1917,XP-100
- Type d'arme: Browning,Enfield,Mauser,Remington,Ruger,Savage Arms,Springfield,Winchester
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 318mm
- UPC: 608060800044

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Guide de Tige Réglable DEWEY 10"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Guide de Tige Réglable DEWEY 10"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Guide de Tige Réglable DEWEY 10". Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer votre carabine tout en garantissant sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et minimiser les risques associés au produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Vérifiez régulièrement l'usure, en particulier sur le joint torique en caoutchouc et le collier en aluminium.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le guide de tige, assurezvous que votre arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Évitez d'utiliser des solvants qui ne sont pas compatibles avec les matériaux du guide de tige.
- Utilisez uniquement des tiges de nettoyage qui sont 10" ou 13" plus longues que la longueur du canon, comme spécifié.
- Ne forcez pas le guide de tige dans la chambre ; il doit s'ajuster confortablement sans pression excessive.
- Si vous utilisez un viseur, assurezvous qu'il y a un dégagement adéquat pour éviter d'endommager le matériel.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors du nettoyage de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
- Rassembliez vos fournitures de nettoyage, y compris le guide de tige, la tige de nettoyage et le solvant pour canon.

2. Installation du Guide de Tige :

- Sélectionnez la longueur de guide de tige appropriée (10" ou 13") en fonction de votre viseur et de votre arme à feu.
- Insérez délicatement le guide de tige dans la chambre de la carabine.
- Assurezvous que le joint torique en caoutchouc est bien placé pour créer un joint contre le solvant pour canon.

3. Utilisation de la Tige de Nettoyage :

- Fixez la tige de nettoyage au guide de tige.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est d'au moins 10" ou 13" plus longue que la longueur du canon.

- Appliquez le solvant pour canon sur le patch de nettoyage ou la brosse selon les besoins.

4. Processus de Nettoyage :

- Poussez la tige de nettoyage à travers le canon en utilisant un mouvement fluide et régulier.
- Évitez de forcer ; laissez le solvant faire son travail.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

5. Achèvement :

- Retirez la tige de nettoyage et le guide de tige de l'arme à feu.
- Essuyez tout excès de solvant du guide de tige et rangezle correctement.
- Éliminez les patchs de nettoyage et le solvant usagés conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations environnementales locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en caoutchouc si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Guide de Tige Réglable DEWEY 10", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre emballage de produit. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation appropriée lors de l'entretien de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr