

# Guides réglables pour tiges de nettoyage - Guide de baguette 10", calibre .30

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

## Protège la chambre sur les actions longues et courtes

Remplace la culasse et protège la chambre de la carabine pendant le nettoyage. Le joint torique en caoutchouc empêche le solvant de pénétrer dans le canon et élimine toute contamination de la mécanique, de la détente ou du chargeur. Le collier de guidage en aluminium durable avec goupille de réglage en laiton filetée permet un réglage rapide à n'importe quelle longueur d'action. Le guide de tige de 10" offre un dégagement pour la main sous l'oculaire avec des lunettes de visée courtes et de taille moyenne. Nécessite une tige de nettoyage de 10" plus longue que la longueur du canon. Le guide de tige de 13" offre un dégagement supplémentaire avec des lunettes de visée longues pour le tir de nuisibles et de cible. Nécessite une tige de nettoyage de 13" plus longue que la longueur du canon.



## Caractéristiques

- Nom: [Guide de baguette 10", calibre .30](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234012003
- N° fabr.: ABS3
- Modèle: 110,112,40-X,600,7,70,700,721,722,725,77,788,98,A-Bolt,Model 1903,Pattern 1917,XP-100
- Type d'arme: Browning,Enfield,Mauser,Remington,Ruger,Savage Arms,Springfield,Winchester
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 315mm
- UPC: 608060800068

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10"](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10"

## Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10". Ce produit est conçu pour protéger la chambre de votre carabine pendant le nettoyage tout en garantissant un processus de nettoyage sûr et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Manipulez toujours les armes à feu et les équipements de nettoyage avec soin et conformément aux lois et réglementations locales applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien afin d'assurer la sécurité et l'efficacité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le guide de tige.
- Utilisez la tige de nettoyage qui est 10" ou 13" plus longue que la longueur du canon comme spécifié pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Vérifiez que le joint torique en caoutchouc est bien en place pour éviter la contamination par le solvant de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la goupille de réglage en laiton pour éviter d'endommager le produit.
- Nettoyez toujours dans un endroit bien ventilé et évitez d'inhaler les solvants de nettoyage.
- Éliminez tout matériel de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage appropriée.

### 2. Installation :

- Retirez la culasse de la carabine conformément aux instructions du fabricant.
- Insérez le guide de tige ajustable dans la chambre de la carabine, en veillant à ce qu'il s'ajuste correctement.
- Ajustez la goupille de réglage en laiton pour fixer le guide de tige en place à la longueur d'action souhaitée.

### 3. Utilisation :

- Fixez la tige de nettoyage au guide de tige.

- Commencez le processus de nettoyage, en vous assurant que la tige de nettoyage est correctement alignée avec le canon.
- Vérifiez fréquemment le joint torique et le guide de tige pour tout signe d'usure ou de contamination.

#### **4. Achèvement :**

- Une fois le nettoyage terminé, retirez soigneusement la tige de nettoyage et le guide de tige de la carabine.
- Nettoyez le guide de tige et rangezle dans un endroit sûr et sec.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout matériel de nettoyage usagé, tel que des patchs et des solvants, conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le guide de tige ou des composants deviennent endommagés audelà de toute réparation, éliminezles de manière responsable, en veillant à ce qu'ils ne posent pas un danger pour l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10", veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Veuillez conserver ce guide d'instructions de sécurité pour référence future. Merci de veiller à un processus de nettoyage sûr et efficace avec votre GUIDE DE TIGE AJUSTABLE DEWEY 10".

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)