

HENRY LONG RANGER LEVER ACTION OPEN SIGHTS .308 WIN

Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win



Attributes

- Name: HENRY LONG RANGER LEVER ACTION OPEN SIGHTS .308 WIN
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 250020575
- Mfr. No.: H014S-308
- Action Type: Lever Action
- Application: Target,Big Game,Hunting
- Barrel Finish: Blued
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 7.62 x 51 NATO,308 Winchester
- Finish: NA
- Front Sight: NA
- Length: NA
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Long Ranger
- Muzzle: NA
- Rear Sight: NA
- Sights: Bead Front,Adjustable
- Stock Material: American Walnut
- Twist Rate: 1-10
- Weight: NA
- Delivery weight: 4.066kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,067mm
- UPC: 619835300058

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Long Ranger](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Henry Long Ranger Lever Action Åpne Sikte .308 Win](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win! Dieses Produkt ist für das Schießen und Jagen konzipiert und bietet Ihnen eine hervorragende Leistung. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. für das Schießen und Jagen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer als geladen betrachtet wird, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Halten Sie den Finger immer außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind, abzufeuern.
- Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf frei von Hindernissen ist, bevor Sie abfeuern.
- Schießen Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Waffe vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft aus American Walnut in gutem Zustand ist.

2. Laden der Waffe:

- Öffnen Sie den Verschluss, um das Magazin zu entnehmen.
- Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie das Magazin wieder ein und schließen Sie den Verschluss.

3. Zielen und Schießen:

- Verwenden Sie die Bead Front und die verstellbare Visierung für präzises Zielen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schussbahn befinden.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie die Waffe, indem Sie das Magazin entfernen und sicherstellen, dass kein Projektil im Lauf verbleibt.
- Reinigen Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers, um ihre Lebensdauer zu

verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie die Waffe nicht einfach in den Müll. Wenden Sie sich an autorisierte Stellen oder Händler für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich immer an die besten Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win

Introduction

Thank you for choosing the Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this manual carefully and follow all safety guidelines to prevent accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction, away from yourself and others.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Ensure the firearm is unloaded when not in use or when being cleaned.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the firearm:
 - Always wear appropriate eye and ear protection.
 - Ensure the area is clear of people and obstructions before shooting.
 - Be cautious of the environmental conditions, such as wind and weather.
 - Do not fire the firearm if you are under the influence of drugs or alcohol.
 - Use a stable shooting position to maintain control of the firearm.
- For children and inexperienced users:
 - Always supervise young or inexperienced shooters.
 - Educate them about firearm safety and proper handling techniques.
 - Never allow unsupervised access to firearms.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of Accessories:**
 - Follow the manufacturer's instructions for any accessories or modifications.
 - Ensure that any attachments do not interfere with the safe operation of the firearm.
- **Loading the Firearm:**
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
 - Load the magazine with the appropriate ammunition.
 - Insert the magazine into the firearm and close the action.
- **Firing the Firearm:**
 - Assume a proper shooting stance with a firm grip on the firearm.
 - Align your sights with the target.
 - Squeeze the trigger slowly and steadily to fire.

- **Unloading the Firearm:**

- Point the firearm in a safe direction.
- Open the action and remove the magazine.
- Visually inspect the chamber to ensure it is clear of ammunition.

- **Cleaning and Maintenance:**

- Clean your firearm regularly according to the manufacturer's recommendations.
- Use appropriate cleaning supplies and tools.
- Store the firearm in a dry, secure location.

Disposal Instructions

- When disposing of ammunition:

- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- Do not throw ammunition in regular trash.
- Contact local law enforcement or a hazardous waste facility for guidance.

- For the firearm:

- If the firearm is no longer functional, consult a qualified gunsmith for disposal options.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Henry Long Ranger Lever Action Open Sights .308 Win, please reach out to the designated EU contact point or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

Thank you for prioritizing safety. Enjoy your shooting experience responsibly!

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Long Ranger

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a leva Henry Long Ranger con mirini aperti .308 Win. Questo manuale fornisce istruzioni dettagliate per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire tutte le linee guida di sicurezza per prevenire incidenti e garantire una lunga vita al vostro fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Tenere il fucile sempre puntato in una direzione sicura.
- Trattare ogni arma come se fosse carica, anche se si pensa che sia scarica.
- Non puntare mai un'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurarci che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la pulizia.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il fucile (308 Winchester, 7.62 x 51 NATO).
- Tenere il fucile lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali e protezioni per le orecchie quando si spara.
- Seguire le leggi locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre il corretto funzionamento del fucile prima dell'uso.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia intensa, tempeste).
- Non modificare mai il fucile in alcun modo.
- Non utilizzare il fucile se presenta segni di usura o danni.
- Non caricare il fucile fino a quando non si è pronti a sparare.
- Assicurarci che l'area circostante sia libera da persone e animali prima di sparare.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Fucile:

1. Assicurarci che il fucile sia scarico.
2. Controllare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
3. Montare il fucile su un supporto stabile o su un banco di lavoro.

• Uso del Fucile:

1. Caricare il fucile con un caricatore fisso da 4 colpi.
2. Posizionare il fucile in una posizione sicura, puntando verso il basso.
3. Prepararsi a sparare solo quando si è pronti e in un'area sicura.
4. Utilizzare le mire (Bead Front, Adjustable) per mirare correttamente.
5. Dopo aver sparato, controllare sempre che il fucile sia scarico prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto delle armi e delle munizioni.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti lo smaltimento delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del fucile Henry Long Ranger, si consiglia di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. È importante avere un punto di contatto per chiarire eventuali dubbi e garantire un uso sicuro del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile godere dell'esperienza di utilizzo del fucile a leva Henry Long Ranger in modo sicuro e responsabile. Ricordate sempre di rispettare le leggi locali e di adottare un comportamento prudente quando si maneggia un'arma da fuoco.

Brukerveiledning for Henry Long Ranger Lever Action Åpne Sikte .308 Win

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Long Ranger Lever Action Åpne Sikte .308 Win. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold av produktet for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du forstår alle sikkerhetsfunksjoner før du bruker produktet.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som hørselsvern og vernebriller, når du bruker produktet.
- Les og følg alltid produsentens instruksjoner og advarsler.
- Rapportér umiddelbart eventuelle farlige situasjoner eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Alder:** Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år.
- **Sikkerhetsvåpen:** Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre når det ikke er i bruk.
- **Lading:** Sørg for at våpenet er uladet når det oppbevares eller transporteres.
- **Rengjøring:** Rengjør våpenet regelmessig for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
- **Mål:** Bruk alltid godkjente mål og skytebaner for trening og jakt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Klargjøring av våpenet:

- Kontroller at våpenet er uladet før du begynner.
- Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra siktene.

2. Lading av magasinet:

- Åpne låsekassen ved å trekke i spaken.
- Sett inn 4runders magasinet i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Sikting:

- Juster siktene etter behov for å sikre nøyaktig målretting.
- Bruk det justerbare bak og frontsiktet for å tilpasse siktingen til forholdene.

4. Avfyring:

- Når du er klar til å avfyre, hold våpenet sikkert og rettet mot målet.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

5. Etter bruk:

- Tøm våpenet og kontroller at det er uladet.
- Oppbevar våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale lover og forskrifter for sikker avhending av våpen og tilbehør.
- Unngå å kaste våpenet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for veiledning om korrekt avhending av våpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller din lokale forhandler.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Nyt din opplevelse med Henry Long Ranger Lever Action Åpne Sikte .308 Win.