

BC PREGAME 16.5 X 24 WHITETAIL TARGET 3 PK

Whether you are patterning your shotgun or sighting in your rifle these realistic full-color targets build your confidence in equipment & shooting skills. Bullet holes splatter on impact allowing you to immediately spot your shots. Shots on vital areas react in a highly-visible color. Target Size: 16.5"x24" Style: Deer



Attributes

- Name: BC PREGAME 16.5 X 24 WHITETAIL TARGET 3 PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 250021631
- Mfr. No.: BC-35401
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.313kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 419mm
- Shipping length: 610mm
- UPC: 029057354010

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Cible Whitetail BC Pregame 16.5 x 24](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Whitetail BC Pregame 16.5 X 24](#)
- [Norsk: BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: BC Pregame 16.5 X 24 Hirvi Taulu Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk](#)

Sicherheitshinweise für BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk von Birchwood Casey. Dieses Produkt ist für Schießübungen konzipiert und bietet realistische Zielscheiben, die dein Vertrauen in deine Ausrüstung und Schießfähigkeiten stärken. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendet wird.
- Überprüfe das Ziel regelmäßig auf Beschädigungen und ersetze es, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist.
- Halte das Ziel außer Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achte darauf, dass die Schussrichtung immer sicher ist und keine Personen oder Tiere gefährdet werden.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Ziel nur mit geeigneten Schusswaffen und Munition.
- Achte darauf, dass die Zielscheibe auf einer stabilen und sicheren Unterlage angebracht ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während du schießt.
- Vermeide es, das Ziel zu verwenden, wenn es beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten Standort für das Ziel, der sicher und weit weg von bewohnten Bereichen ist.
- Stelle sicher, dass das Ziel auf einer stabilen Unterlage befestigt ist, um ein Umfallen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Zielscheibe in einer Höhe angebracht ist, die für deine Schießposition geeignet ist.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass du die Schusswaffe sicher und verantwortungsbewusst verwendest.
- Überprüfe das Ziel vor jedem Schießen auf mögliche Schäden.
- Schieße nur auf das Ziel und achte darauf, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Nach dem Schießen kannst du die Treffer überprüfen, indem du die Kugellöcher auf dem Ziel ansiehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Ziel gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du das Ziel in einem sicheren Zustand entsorgst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn das Ziel aus Materialien besteht, die recycelbar sind, stelle sicher, dass du es entsprechend den Recyclingrichtlinien entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle, wenn du das BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk verwendest. Halte dich an diese Richtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben. Viel Spaß beim Üben und Schießen!

Safety Instruction Guide for BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk

Introduction

Thank you for choosing the BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the following information carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with basic firearm safety.
- Always supervise children and vulnerable individuals when using this product.
- Use the target in a controlled environment, such as a designated shooting range.
- Regularly inspect the target for any signs of damage before use.
- Follow all local laws and regulations concerning shooting and target practice.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the target in areas where shooting is prohibited.
- Avoid using the target in environments with flammable materials nearby.
- Use appropriate firearms and ammunition that are compatible with this target.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure there is a clear backdrop behind the target.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Target:

- Choose a stable and secure location for the target.
- Ensure the target is positioned at a safe distance from the shooter.
- Use a target stand or similar support to securely hold the target in place.

2. Using the Target:

- Aim carefully and ensure your firearm is pointed in a safe direction.
- Fire at the target while maintaining proper shooting stance and grip.
- Observe the target after each shot to evaluate your performance.
- Note that bullet holes will splatter on impact, allowing for immediate visibility of shots.

3. PostUsage:

- After shooting, carefully collect your spent cartridges and dispose of them properly.
- Inspect the target for any damage and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the target in accordance with local waste disposal regulations.
- If the target is damaged or no longer usable, ensure it is securely packaged to prevent injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or usage, please reach out to your local retailer or manufacturer. Ensure you have the product details available for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and effective shooting experience with the BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk. Always prioritize safety and adhere to all guidelines to ensure your wellbeing and that of others around you.

Guide de Sécurité pour la Cible Whitetail BC Pregame 16.5 x 24

Introduction

Merci d'avoir choisi la cible Whitetail BC Pregame 16.5 x 24. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir, que vous soyez en train de régler votre fusil de chasse ou de viser avec votre carabine. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la cible est utilisée dans un environnement sécurisé, loin des personnes et des animaux.
- Vérifiez l'intégrité de la cible avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne laissez pas la cible à la portée des enfants sans supervision.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Suivez les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu et le tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas sur la cible si elle est mouillée ou si les conditions météorologiques sont défavorables.
- Ne tirez pas à une distance inférieure à celle recommandée par le fabricant de votre arme.
- Évitez de tirer dans des zones où des ricochets peuvent se produire.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes qui vous entourent lorsque vous tirez.
- Ne tentez pas de récupérer des projectiles ou de modifier la cible après avoir tiré.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Choisissez un emplacement** : Sélectionnez un endroit dégagé et sécurisé pour installer votre cible.
2. **Fixez la cible** : Utilisez des supports appropriés pour maintenir la cible en place. Assurez-vous qu'elle est bien fixée et stable.
3. **Alignement** : Positionnez la cible à une hauteur et une distance adaptées à votre niveau de compétence et à votre arme.
4. **Vérifiez l'environnement** : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes dans la ligne de tir.
5. **Tirez** : Une fois que vous êtes prêt, tirez sur la cible en respectant toutes les précautions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la cible dans des décharges non réglementées.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en papier.
- Si la cible est endommagée ou usée, recyclez-la conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Consultez les informations sur les produits et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Merci de votre attention et de votre responsabilité lors de l'utilisation de la cible Whitetail BC Pregame 16.5 x 24.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Whitetail BC Pregame 16.5 X 24

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il bersaglio Whitetail BC Pregame 16.5 X 24. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative dell'Unione Europea sulla sicurezza dei prodotti (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il bersaglio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bersaglio sia utilizzato solo in ambienti appropriati e sicuri.
- Controlla il bersaglio per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Utilizza il bersaglio solo con proiettili e armi da fuoco per cui è progettato.
- Non utilizzare il bersaglio in aree affollate o dove ci sono persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e bersagli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Mantieni una distanza di sicurezza adeguata dal bersaglio durante il tiro.
- Assicurati che il bersaglio sia ben fissato e stabile prima di iniziare a sparare.
- Non tentare di riparare o modificare il bersaglio in alcun modo.
- Se noti che il bersaglio è danneggiato, interrompi immediatamente l'uso e smaltiscilo correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Scelta del Luogo:** Seleziona un'area sicura e appropriata per l'installazione del bersaglio, lontano da persone e animali.
2. **Montaggio del Bersaglio:**
 - Posiziona il bersaglio su una superficie stabile e piana.
 - Utilizza supporti adeguati per fissare il bersaglio in posizione.
3. **Verifica della Stabilità:** Assicurati che il bersaglio sia ben fissato e non possa cadere o muoversi durante l'uso.
4. **Uso del Bersaglio:**
 - Prima di iniziare a sparare, verifica che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone.
 - Segui sempre le procedure di sicurezza relative all'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il bersaglio deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bersaglio in natura o in contenitori per rifiuti non autorizzati.
- Se il bersaglio è danneggiato o non utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale o contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. È importante avere a disposizione informazioni di contatto per eventuali segnalazioni di prodotti non sicuri o incidenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che ogni utente deve essere consapevole dei rischi associati all'uso di armi da fuoco e bersagli. Buon tiro!

BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i et trygt miljø, borte fra barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av mål.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke målskiven i nærheten av mennesker eller dyr.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du skyter, inkludert øre og øyevern.
- Sørg for at målskiven er plassert på en stabil overflate for å unngå velting.
- Vær oppmerksom på at kulehull kan sprute, og stå på en trygg avstand når du skyter.
- Hvis du oppdager skader på målskiven, stopp bruken umiddelbart og vurder å erstatte den.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av målskiven:

- Velg et passende sted for å plassere målskiven, langt unna mennesker og dyr.
- Fest målskiven på en stabil overflate, for eksempel en målramme eller et stativ.
- Sørg for at målskiven er i øyehøyde for best synlighet.

2. Bruk av målskiven:

- Mål innstillingen før du begynner å skyte for å sikre nøyaktighet.
- Skyte kun med passende ammunisjon og våpen som er designet for å brukes med papir målskiver.
- Etter hvert skudd, inspiser målskiven for å se hvor treffene har vært, og juster innstillingen etter behov.

Avhendingsinstruksjoner

- Når målskiven er slitt eller ikke lenger kan brukes, avhendes den i henhold til lokale forskrifter for papiravfall.
- Unngå å brenne målskiven, da dette kan føre til farlige situasjoner.
- Sørg for at avhending skjer på en miljøvennlig måte, og resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til produktet, vennligst kontakt den relevante EUbaserte kontaktpunktet for sikkerhetsforespørsel. Det er viktig å ha en kontakt tilgjengelig for å gi ytterligere støtte ved behov.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk av BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target. Din sikkerhet er vår prioritet.

BC Pregame 16.5 X 24 Hirvi Taulu

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BC Pregame 16.5 X 24 Hirvi Taulujen turvallisuusohjeisiin. Tämän tuotteen käyttäminen voi parantaa ampumistaitojasi, mutta on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Tämä opas kattaa yleiset turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet, asennus ja käyttöohjeet sekä hävitysohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se säilytetään lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset varotoimet käytössä

- Käytä tauluja vain valvotussa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai muissa turvallisissa tiloissa.
- Varmista, että ampumasekä muut varusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tauluja, jos ne ovat vaurioituneet tai jos niissä on merkkejä kulumisesta.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että taulut on sijoitettu turvalliseen etäisyyteen ampumaalueelta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tasainen ja turvallinen paikka taulun asettamiseen.
- Varmista, että taulu on riittävän kaukana ampumaalueelta.
- Kiinnitä taulu tukevasti, jotta se ei kaadu tai liiku ammuttaessa.

2. Käyttö:

- Aseta taulu näkyvään paikkaan, jotta voit helposti arvioida osumasi.
- Tarkista taulu säännöllisesti käytön aikana ja vaihda se tarvittaessa.
- Kun käytät taulua, varmista, että ympärilläsi ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet taulut ympäristöystävällisellä tavalla.
- Varmista, että hävittäminen tapahtuu paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tauluja tulipalon tai muun vaaran aiheuttamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen tunnistamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit nauttia BC Pregame 16.5 X 24 Hirvi Taulujen käytöstä turvallisesti ja

tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk

Introduktion

Tack för att du valt BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutskicklighet och självförtroende. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att du har en säker skjutbana och att ingen är i närheten av målet.
- Undvik att sikta på människor, djur eller andra föremål som inte är avsedda att träffas.
- Kontrollera att ditt vapen är i gott skick och korrekt laddat innan du börjar skjuta.
- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av målet:

- Placera målet på en stabil och säker yta.
- Se till att målet är ordentligt fastsatt för att undvika att det faller eller flyttar sig under användning.

2. Användning av målet:

- Ställ in målet på ett avstånd som är lämpligt för din skjutskicklighet och typ av vapen.
- Vid träff, observera kulhålen för att utvärdera din träffsäkerhet.
- Om målet blir skadat, sluta använda det och överväg att byta ut det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produktens delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av pappersprodukter.
- Undvik att bränna produkten eller dess delar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av BC Pregame 16.5 X 24 Whitetail Target 3 Pk. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!