

110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA

110 High Country 308 win 22in bbl 4rd True Timber Strata



Attributes

- Name: 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA
- Manufacturer: SAVAGE ARMS
- Product no.: 250031194
- Mfr. No.: 57410
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Finish: NA
- Front Sight: NA
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Savage Arms
- Model: 110 High Country
- Muzzle: NA
- Rear Sight: NA
- Stock Material: Synthetic
- Twist Rate: 1-10
- Weight: NA
- Delivery weight: 5.085kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 216mm
- Shipping length: 1,245mm
- UPC: 011356574107

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Produkt: SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 110 High Country 308 Win](#)
- [Norsk: Brukermanual for SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA](#)

Sicherheitshinweise für das Produkt: SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um die sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf mögliche Schäden oder Abnutzungen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs vor jedem Schuss frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Überprüfen Sie immer, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es transportieren oder lagern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen für das Gewehr.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gewehrs vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
2. Befestigen Sie den Schaft gemäß den Anweisungen im Handbuch.
3. Stellen Sie sicher, dass der Lauf richtig montiert ist und sicher sitzt.

• Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Bereich schießen.
2. Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen im Handbuch.
3. Zielen Sie immer in eine sichere Richtung und identifizieren Sie Ihr Ziel.
4. Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munitionreste gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Gewehr selbst sollte bei einem autorisierten Händler oder einer Sammelstelle für Waffen entsorgt werden, um sicherzustellen, dass es umweltgerecht behandelt wird.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den

entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA hat oberste Priorität. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien tragen Sie dazu bei, sich selbst und andere zu schützen. Achten Sie darauf, regelmäßig die neuesten Sicherheitsinformationen und Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen.

Safety Instruction Guide for the 110 High Country 308 Win

Introduction

Thank you for choosing the 110 High Country 308 Win. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your firearm. Please read this document thoroughly before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are familiar with the operation of the bolt action mechanism before use.
- Use only the recommended ammunition (308 Winchester) for your firearm.
- Do not exceed the magazine capacity of 4 rounds.
- Always wear appropriate hearing and eye protection when shooting.
- Avoid using the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Never shoot at hard surfaces or water.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use

- Ensure the firearm is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the components of the firearm, including the bolt action, safety mechanism, and magazine.

2. Loading the Firearm

- Open the bolt and visually inspect the chamber to ensure it is empty.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- Load up to 4 rounds of 308 Winchester ammunition into the magazine.

3. Firing the Firearm

- Ensure the safety is in the "fire" position.
- Aim at your target and ensure the area is clear of people and obstacles.
- Gradually squeeze the trigger to fire.

4. PostFiring Procedures

- After firing, open the bolt and remove the magazine.
- Visually inspect the chamber to ensure it is empty.
- Store the firearm in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of used ammunition and firearm components according to local regulations.
- Do not dispose of firearms in regular waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your 110 High Country 308 Win, please reach out to your local dealer or manufacturer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your 110 High Country 308 Win. Always remember to prioritize safety and comply with all local laws and regulations. Thank you for your attention, and enjoy your shooting experience responsibly.

Brukermanual for SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA

Introduksjon

Takk for at du valgte SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA. Dette produktet er designet for å gi en pålitelig og sikker opplevelse. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne brukermanualen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppfyller alle sikkerhetskrav før bruk.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller.
- Unngå å peke løpet mot deg selv eller andre.
- Sørg for at området rundt deg er klart for sikker skyting.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Sjekk alltid våpenet for at det er tomt før du håndterer det.
- Bruk kun ammunisjon som er anbefalt for dette produktet (308 Winchester).
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Kontroller produktet:** Før du bruker våpenet, sjekk at alle deler er i god stand og at det ikke er noen synlige skader.
2. **Montering av kolbe:** Sørg for at kolben er sikkert festet til låskassen.
3. **Lading av våpenet:**
 - Åpne låsen ved å trekke tilbake bolten.
 - Sett inn en 4runders magasin med passende ammunisjon.
 - Lukk bolten forsiktig.
4. **Sikring av våpenet:** Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når våpenet ikke er i bruk.
5. **Skyting:**
 - Plasser deg i en stabil posisjon.
 - Sikre at målet er klart og at det ikke er noen personer i nærheten.
 - Ta sikte og trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.
6. **Etter skyting:**
 - Fjern magasinet og kontroller at kammeret er tomt.
 - Oppbevar våpenet på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpen og ammunisjon.
- Overlever eventuelle ubrukte eller utgåtte ammunisjon til autoriserte avfallsmottakere.
- Ikke kast ammunisjon i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til et EUBasert kontaktpunkt for sikkerhetsspørsmål.

Vi håper at denne brukermanualen gir deg all nødvendig informasjon for sikker og effektiv bruk av SAVAGE ARMS 110 HIGH COUNTRY 308 WIN 22IN BBL 4RD TRUE TIMBER STRATA. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.