

Henry Garden Gun 22lr Shotshell 18.5"bbl 15rd - HENRY REPEATING ARMS HENRY GARDEN GUN 22LR SHOTSHELL 18.5 BBL 15RD

[Home](#)

Henry Garden Gun 22lr Schrotflinte 18,5" Lauf 15 Schuss



Eigenschaften

- Name: [HENRY REPEATING ARMS HENRY GARDEN GUN 22LR SHOTSHELL 18.5 BBL 15RD](#)
- Hersteller: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 250032020
- Herst.-Nr.: H001GG
- Gauge: NA
- Gesamtlänge: NA
- Gewicht: NA
- Hintere Visierung: NA
- Kapazität: 15-Round
- Lauflänge: 18.5"
- Magazin Type: NA
- Magazine dabei: NA
- Modell: Garden Gun
- Mündung: NA
- Oberfläche: NA
- Schaftmaterial: NA
- System Type: Lever Action
- Vordere Visierung: NA
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 3.069kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 1,016mm
- UPC: 619835011213

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Henry Garden Gun 22lr Schrotflinte
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Henry Garden Gun 22lr Schrotflinte

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Henry Garden Gun 22lr Schrotflinte. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die sichere Handhabung und Nutzung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Schrotflinte sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrotflinte nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, sie zu verwenden.
- Verwenden Sie die Schrotflinte niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie die Schrotflinte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie immer, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie sie reinigen oder transportieren.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, während der Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse im Lauf befinden, bevor Sie die Waffe abfeuern.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Zielen Sie niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Entfernen Sie die Schrotflinte vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

• Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Schrotflinte in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie laden.
- Laden Sie die Schrotflinte gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Führen Sie die Schrotflinte mit beiden Händen und halten Sie den Lauf in eine sichere Richtung.
- Entladen Sie die Waffe, wenn Sie mit dem Schießen fertig sind, und bewahren Sie sie sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Gebrauchte Waffen oder Teile sollten an eine autorisierte Sammelstelle oder einen Fachhändler übergeben werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrotflinte vor der Entsorgung entladen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Henry Garden Gun 22lr Schrotflinte wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung Ihrer Schrotflinte zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit für sich und andere zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at