


WORLD OF TARGETS GALLERY RESETTING TARGET-RIMFIRE

The Gallery Resetting Target lets you experience all the fun of knocking down targets without walking downrange or pulling cords to reset them. Hit all four of the hanging targets with your .22 caliber rimfire. Then shoot at the resetting target and all four targets drop back down for another round of shooting fun. This rugged target is designed especially for your .22 rimfire. The solid steel target is durable yet portable. Just set it on the ground and start shooting. Features twist designed paddles with no welds to break. A lot of fun!



Attributes

- Name: WORLD OF TARGETS GALLERY RESETTING TARGET-RIMFIRE
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 250201681
- Mfr. No.: BC-47022
- Type: Papers
- Delivery weight: 3.509kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 559mm
- UPC: 029057470222

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire](#)
- [English: World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la cible de galerie réinitialisable BIRCHWOOD CASEY WORLD OF TARGETS GALLERY RESETTING TARGETRIMFIRE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Gallery Resetting BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire](#)

Sicherheitshinweise für das World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire von Birchwood Casey. Dieses Ziel wurde entwickelt, um dir ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst nutzt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die gesetzlichen Bestimmungen für den Besitz und die Nutzung von Feuerwaffen in deinem Land kennst und einhältst.
- Verwende das Ziel nur mit .22 Kaliber Rimfire Munition.
- Halte das Ziel und die Schießfläche frei von Hindernissen und potenziellen Gefahren.
- Verwende immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe des Schießbereichs aufhalten.
- Informiere dich über die richtige Handhabung von Feuerwaffen, bevor du das Ziel verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das Ziel ist speziell für den Einsatz mit .22 Kaliber Rimfire Munition konzipiert. Verwende keine anderen Munitionstypen.
- Stelle sicher, dass das Ziel auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Ziel auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Ziel nicht, wenn es beschädigt ist.
- Schieße nur auf die vorgesehenen Ziele. Zielen auf andere Objekte kann gefährlich sein.
- Halte immer den Abzug der Waffe in der sicheren Position, bis du bereit bist zu schießen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Ziels:

- Wähle einen geeigneten Standort für das Ziel, der frei von Hindernissen ist und einen sicheren Schussbereich bietet.
- Stelle das Ziel auf den Boden und stelle sicher, dass es stabil steht.

2. Nutzung des Ziels:

- Beginne mit dem Schießen auf die hängenden Ziele. Triff alle vier Ziele mit deiner .22 Kaliber Rimfire.
- Nachdem du alle vier Ziele getroffen hast, schieße auf das zurücksetzbare Ziel, um alle vier Ziele für eine weitere Runde zurückzusetzen.
- Überwache ständig die Umgebung, während du schießt, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Ziel gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Wenn das Ziel beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher

entsorgt wird, um Verletzungen oder Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise immer griffbereit und teile sie mit anderen Benutzern des Produkts. Sicherheit hat oberste Priorität, wenn du das World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire verwendest. Viel Spaß beim Schießen!

World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire. This product is designed to provide you with a fun and engaging shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the target correctly and safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe shooting environment, away from people and property.
- Use only .22 caliber rimfire ammunition with this target.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Keep the target area clear of unauthorized individuals and pets.
- Regularly inspect the target for damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is placed on a stable and flat surface to prevent tipping.
- Do not shoot at the target from a distance less than the manufacturer's recommended distance.
- Avoid using the target in wet or icy conditions to prevent slipping.
- Do not attempt to reset the targets manually while the firearm is loaded.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup Instructions:

- Place the target on a flat, stable surface, ensuring it is secure.
- Ensure the target is positioned at a safe shooting distance, as per your shooting range guidelines.

2. Usage Instructions:

- Load your .22 caliber rimfire firearm according to the manufacturer's instructions.
- Aim carefully at the hanging targets and shoot.
- After hitting all four hanging targets, aim at the resetting target to drop all four targets back down.
- Repeat the process as desired, ensuring safety protocols are followed.

3. PostUse Instructions:

- After your shooting session, clear the area of any spent ammunition and debris.
- Inspect the target for any damage before storing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the target in accordance with local regulations.
- If the target is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents any risk of injury to others.
- Recycle materials where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety and enjoyment while using the World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire. Happy shooting!

Guide de sécurité pour la cible de galerie réinitialisable BIRCHWOOD CASEY WORLD OF TARGETS GALLERY RESETTING TARGETRIMFIRE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la cible de galerie réinitialisable BIRCHWOOD CASEY. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir amusante et sûre. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et éviter tout accident.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que la cible est utilisée dans un environnement sûr et approprié.
- Ne tire jamais sur la cible à moins qu'elle ne soit correctement installée et positionnée.
- Toujours porter des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de la cible.
- Évite de tirer sur des cibles qui sont endommagées ou usées.
- Garde la cible hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions de calibre .22 rimfire avec cette cible.
- Ne tire pas à une distance inférieure à 10 mètres de la cible.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée de toute personne ou objet qui pourrait être blessé ou endommagé.
- Ne modifie pas la cible. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Vérifie régulièrement l'état de la cible avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la cible :

- Choisis un emplacement stable et plat pour poser la cible.
- Assure-toi que la cible est bien en place et ne risque pas de tomber pendant l'utilisation.

2. Utilisation de la cible :

- Vise les quatre cibles suspendues avec ton arme de calibre .22 rimfire.
- Tire sur la cible réinitialisable. Lorsque tu tires, les quatre cibles redescendront pour une nouvelle session de tir.
- Après utilisation, retire la cible de la zone de tir et range-la dans un endroit sûr.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la cible est usée ou endommagée et ne peut plus être utilisée en toute sécurité, mets-la au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en acier et des matériaux connexes.
- Ne jette pas la cible dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les autorités locales ou les organismes de sécurité des consommateurs. Assurez-vous d'être informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter de l'expérience de tir offerte par la cible de galerie réinitialisable BIRCHWOOD CASEY tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Gallery Resetting BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il bersaglio Gallery Resetting di Birchwood Casey. Questo bersaglio è progettato per offrire un'esperienza di tiro divertente e sicura. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio solo in aree designate per il tiro.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Mantieni il bersaglio a una distanza sicura da persone e animali.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Controlla regolarmente il bersaglio per eventuali danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni .22 calibro rimfire con questo bersaglio.
- Non tentare di riparare o modificare il bersaglio.
- Non colpire il bersaglio con oggetti diversi dalle munizioni destinate.
- Assicurati che il bersaglio sia stabile e ben posizionato prima di iniziare a sparare.
- Non sparare mai a bersagli danneggiati o usurati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del bersaglio:

- Trova un'area aperta e sicura per l'installazione del bersaglio.
- Posiziona il bersaglio a terra, assicurandoti che sia stabile.

2. Uso del bersaglio:

- Carica la tua arma da fuoco con munizioni .22 calibro rimfire.
- Mira al bersaglio e spara.
- Dopo aver colpito tutti e quattro i bersagli, spara al bersaglio di reset per far scendere di nuovo i bersagli.

3. Controllo postuso:

- Dopo ogni sessione di tiro, controlla il bersaglio per eventuali danni.
- Riponi il bersaglio in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il bersaglio in rifiuti non riciclabili se è danneggiato.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e il nome del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e divertente con il bersaglio Gallery Resetting di Birchwood Casey. Ricorda sempre di rimanere vigile e rispettare le pratiche di sicurezza durante l'uso di armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktioner för World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire

Introduktion

Tack för att du valt World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire från BIRCHWOOD CASEY. Denna produkt är utformad för att ge en säker och rolig skjutupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera din njutning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning, bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick innan användning.
- Förvara ammunition och vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .22 kaliber rimfire ammunition med denna produkt.
- Kontrollera att målet står stabilt innan du börjar skjuta.
- Se till att området bakom målet är fritt från människor, djur och föremål.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar om skytte och användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera målet på en plan yta, säkerställ att det står stabilt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar använda målet.

2. Användning:

- Ställ dig på ett säkert avstånd från målet.
- Rikta ditt vapen mot målet och avfyr.
- Efter att ha träffat det återställande målet, se till att alla fyra mål faller tillbaka ner innan du skjuter igen.
- Undvik att skjuta mot målet om det är skadat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livscykel, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om hur du ska hantera metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor, support eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller den kontaktpunkt som anges på produktens förpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att vara medveten om säkerhetsåtgärder kan du njuta av en säker och rolig upplevelse med World of Targets Gallery Resetting TargetRimfire.