

Hoppe's brosse de canon 28ga en bronze phosphoreux - HOPPE'S brosse de canon en bronze pour fusil calibre 28

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Brosse de nettoyage pour fusil de chasse 28ga en phosphore bronze de Hoppe's



Caractéristiques

- Nom: [HOPPE'S brosse de canon en bronze pour fusil calibre 28](#)
- Fabricant: [HOPPES](#)
- Référence: 250204376
- N° fabr.: 1311AP
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 46mm
- Longueur d'expédition: 124mm
- UPC: 026285514155

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour Brosse de Nettoyage Hoppe's 28ga PhosphorBronze](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour Brosse de Nettoyage Hoppe's 28ga PhosphorBronze

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage pour fusil de chasse Hoppe's 28ga en phosphore bronze. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir votre arme à feu en bon état. Cependant, il est essentiel de l'utiliser correctement et en toute sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez la brosse hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou des produits de nettoyage non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la brosse sur des armes chargées. Assurezvous que l'arme est déchargée avant toute utilisation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme.
- Portez des lunettes de protection si des débris peuvent être projetés lors du nettoyage.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que le nettoyage des canons de fusil de chasse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassembliez les fournitures nécessaires : brosse Hoppe's, solution de nettoyage appropriée, et éventuellement un chiffon propre.

2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez la brosse dans le canon du fusil.
- Appliquez doucement un mouvement de vaetvient pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Ne pas forcer la brosse à travers des obstructions. En cas de résistance, retirez la brosse et vérifiez le canon.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un chiffon pour enlever tout résidu de nettoyage.

3. Rangement:

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.
- Évitez les endroits humides qui pourraient endommager la brosse.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la brosse de manière responsable. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si la brosse est endommagée, suivez les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux en

métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage Hoppe's 28ga en toute sécurité et efficacité. Veuillez toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation de produits associés aux armes à feu. Pour toute information supplémentaire, consultez les ressources disponibles ou contactez un professionnel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr