

Montures de lunette Picatinny pour RUGER® 10/22® - Rail de montage pour lunette, 0,375"

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Rails Picatinny pour carabines Ruger~ 10/22~

Les rails en aluminium robustes et légers disposent d'espacement de fente Picatinny pour des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une plus grande flexibilité dans le choix de la lunette. Trois choix de hauteur s'adaptent à différentes tailles d'objectifs, ou améliorent le contact de la joue. S'étend au-dessus du canon, ou peut être inversé pour mieux positionner les optiques avec une distance de l'œil plus courte. Utilise les trous de base de lunette pré-percés d'origine, sans altération permanente de votre carabine.



Caractéristiques

- Nom: [Rail de montage pour lunette, 0,375"](#)
- Fabricant: [DLASK ARMS](#)
- Référence: 253000003
- N° fabr.: RUG 02
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 10/22
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 246mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts Instructions de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté les montures de lunette Picatinny RUGER® 10/22® de DLASK ARMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une installation et une utilisation sûres de votre nouvelle monture de lunette. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation pour éviter tout danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la monture de lunette est compatible avec votre carabine Ruger 10/22 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base des armes à feu.
- Gardez la monture de lunette et tous les accessoires connexes hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la monture de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser le produit et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer la monture de lunette.
- Utilisez les outils appropriés pour installer la monture de lunette ; n'essayez pas de modifier la monture ou votre arme à feu.
- Assurezvous que la lunette est solidement fixée à la monture pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée de la monture de lunette, en veillant à un environnement de tir sûr.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le montage des accessoires sur votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé par le fabricant.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de base de lunette prépercés d'origine sur votre carabine Ruger 10/22.
- Alignez la monture de lunette avec les trous et assurezvous qu'elle est correctement positionnée pour la distance de l'œil souhaitée.
- Fixez la monture de lunette à l'aide des vis fournies, en les serrant uniformément pour éviter un désalignement.
- Si vous utilisez une lunette, fixezla solidement à la monture, en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installée, vérifiez la stabilité de la monture de lunette et de la lunette avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ajustez la lunette selon vos paramètres préférés pour une visée optimale.
- Maintenez toujours une position de tir appropriée et un contact de joue pour plus de précision.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la monture de lunette conformément à la réglementation locale.
- Si la monture de lunette est endommagée audelà de toute réparation, contactez une installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos montures de lunette Picatinny RUGER® 10/22®. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi DLASK ARMS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr