

# 1911 Bouton d'éjection du chargeur renforcé - Poussoir de chargeur 1911 HD, bruni

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

## Bouton Étendu & Géométrie Ajustée Pour Une Rétention de Chargeur Extra-Sécurisée

Le verrou de chargeur tactique facilite les changements rapides de chargeur et assure une rétention sécurisée pour réduire les pannes liées à l'alimentation. La géométrie redessinée garantit que ce verrou s'adapte aux trous standards du cadre, tout en maintenant un chargeur légèrement plus haut dans le magwell que le verrou d'origine pour un meilleur alimementement, en particulier avec des munitions à ogive creuse. Le bouton étendu, finement rainuré, est .040" plus haut que le bouton d'origine 1911A1 pour garantir un relâchement rapide et positif du chargeur dès le premier essai. Usiné avec précision sur une station de découpe CNC à quatre axes de pointe à partir de barres d'acier de haute qualité pour garantir des dimensions exactes et une résistance exceptionnelle. Disponible avec une finition satinée bleue ou chromée dure pour une résistance accrue à la corrosion et à la lubrification.



## Caractéristiques

- Nom: [Poussoir de chargeur 1911 HD, bruni](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000127
- N° fabr.: 11120
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander,Government,Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 841370101627

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Verrou de Chargeur Tactique 1911 Heavy Duty](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Verrou de Chargeur Tactique 1911 Heavy Duty

## Introduction

Merci d'avoir choisi le verrou de chargeur tactique 1911 Heavy Duty par EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des informations d'installation et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le verrou de chargeur est compatible avec votre modèle de pistolet 1911 (Government, Commander, Officers).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le verrou de chargeur et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le verrou de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez un équipement de protection approprié lors de la manipulation des armes à feu, y compris des protections oculaires et auditives.

## Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le verrou de chargeur.
- N'essayez pas de modifier le verrou de chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Évitez d'utiliser le verrou de chargeur avec des chargeurs endommagés ou mal fonctionnant.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu pour éviter les accidents et garantir une manipulation sûre.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le verrou de chargeur existant en appuyant sur le bouton et en le tournant dans le sens antihoraire.
- Insérez le nouveau verrou de chargeur dans le puits de chargeur, en l'alignant avec les trous du cadre.
- Fixez le verrou de chargeur en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Testez le verrou de chargeur en insérant et en retirant un chargeur pour garantir son bon fonctionnement.

### 2. Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton étendu.
- Entraînezvous à utiliser le verrou de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Vérifiez toujours que le chargeur est bien maintenu avant de manipuler l'arme à feu.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Débarrassez-vous du verrou de chargeur de manière responsable. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques.
- Ne jetez pas le verrou de chargeur dans les déchets ordinaires. Envisagez des options de recyclage si disponibles.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre verrou de chargeur tactique 1911 Heavy Duty. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)