

# Sécurité de pouce renforcée pour 1911 - Sécurité au pouce renforcée, bleu

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Sécurité](#) > [Sécurités](#)

## Patin de Pouce Surdimensionné Pour un Contact Rapide et Positif

La sécurité de pouce prolongée est usinée avec précision à partir d'une barre d'acier massif à l'aide d'une station de découpe CNC à quatre axes à la pointe de la technologie pour garantir une résistance et une durabilité exceptionnelles. Le patin surdimensionné, profondément rainuré, est conçu de manière ergonomique pour assurer un contact naturel et confortable avec le pouce, tout en fournissant un maximum de levier pour un engagement et un désengagement rapide et positif de la sécurité dans des conditions stressantes. Les bords sont chanfreinés ou arrondis pour éviter d'abréger le doigt ou de s'accrocher aux vêtements lors du tir depuis une position dissimulée.



## Caractéristiques

- Nom: [Sécurité au pouce renforcée, bleu](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000129
- N° fabr.: 11321
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Pouce
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 841370101825

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Sécurité de Pouce 1911 HEAVY DUTY EGW HD THUMB SAFETY, BLUED](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Sécurité de Pouce 1911 HEAVY DUTY EGW HD THUMB SAFETY, BLUED

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sécurité de pouce 1911 Heavy Duty. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la facilité d'utilisation de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et la conformité avec les réglementations de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que la sécurité de pouce est complètement engagée lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Inspectez régulièrement la sécurité de pouce pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez ni n'altérez la sécurité de pouce de quelque manière que ce soit.
- Rangez votre arme à feu dans un endroit sécurisé, à l'abri d'un accès non autorisé, en particulier par des enfants.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité et l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la sécurité de pouce est installée correctement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Vérifiez toujours le fonctionnement de la sécurité de pouce avant chaque utilisation.
- Utilisez la sécurité de pouce uniquement comme prévu ; ne la forcez ni ne l'utilisez de manière abusive.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la zone est sûre avant d'engager ou de désengager la sécurité.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes avec la sécurité de pouce, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparez Votre Arme à Feu :** Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez l'Ancienne Sécurité :** Si applicable, retirez soigneusement la sécurité de pouce existante selon les instructions du fabricant.
3. **Installez la Nouvelle Sécurité de Pouce :**
  - Alignez la sécurité de pouce avec le trou de sécurité sur l'arme à feu.
  - Insérez la sécurité de pouce et assurezvous qu'elle s'adapte correctement.
  - Si nécessaire, consultez un armurier qualifié pour un ajustement approprié.
4. **Testez la Sécurité :**
  - Après l'installation, testez la sécurité de pouce en l'engageant et en la désengageant plusieurs fois.
  - Assurezvous qu'elle fonctionne sans résistance.

### Utilisation

- Pour engager la sécurité de pouce, poussezla vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Pour désengager la sécurité de pouce, poussezla vers le haut avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Assurezvous toujours que la sécurité de pouce est engagée lorsque l'arme n'est pas utilisée.

## **Instructions de Dépôt**

- Débarrassez-vous de la sécurité de pouce conformément aux réglementations locales pour les métaux et les pièces d'armement.
- Ne la jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus fonctionnel, consultez les autorités locales pour les méthodes de dépôt appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant la sécurité de pouce 1911 Heavy Duty, veuillez contacter le fabricant ou consulter un armurier qualifié. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois locales.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre sécurité de pouce 1911 Heavy Duty. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques avec les armes à feu.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)