

Sécurité de poignée beavertail 1911 - Sécurité de poignée beavertail - acier inoxydable

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Sécurité](#) > [Sécurités](#)

La sécurité de prise beavertail usinée à partir d'un barreau solide est laissée légèrement surdimensionnée à des points critiques pour permettre à l'armurier d'obtenir un ajustement vraiment personnalisé. Le beavertail est plus large que le cadre, ce qui permet de l'ajuster au cadre plutôt que l'inverse, et aide à garantir un ajustement serré, sans jeu. La longueur totale est plus longue en bas et l'angle est conçu pour combler l'espace entre le boîtier du ressort principal et la sécurité. Le rayon est de .245" pour s'adapter aux cadres qui sont pré-découpés à .250". Le trou de goupille est reamé pour finir à .158" afin d'améliorer encore l'ajustement et la fonction. Le grand pad de contact assure un engagement positif lorsque la main saisit l'arme. Les sécurités de prise avec un rayon de .220 sont conçues pour s'adapter aux cadres Springfield et Caspian.



Caractéristiques

- Nom: [Sécurité de poignée beavertail - acier inoxydable](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000185
- N° fabr.: 10701
- Finition: Acier Inox
- Main: Ambidextre
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Poignée
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 841370101351

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Sécurité de Prise Beavertail 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Sécurité de Prise Beavertail 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la sécurité de prise beavertail 1911 d'EGW. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la performance de votre arme à feu 1911. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une installation et une utilisation sûres de la sécurité de prise.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu.
- Utilisez ce produit uniquement sur les modèles 1911 compatibles : Government, Commander et Officers.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la sécurité de prise.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage à la sécurité de prise.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité d'Installation** : Un ajustement par un armurier est requis pour une installation correcte. N'essayez pas d'installer la sécurité de prise sans l'assistance d'un armurier qualifié.
- Ajustement** : Assurezvous que la sécurité de prise beavertail est correctement ajustée pour éviter tout jeu ou engagement incorrect.
- Engagement** : Assurezvous que la sécurité de prise s'engage correctement lorsque l'arme est saisie. Un grand pad de contact assure un engagement positif.
- Inspection** : Après l'installation, inspectez la sécurité de prise pour assurer son bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Compatibilité** : Cette sécurité de prise est spécifiquement conçue pour la série 70 de 1911 Auto. L'utiliser sur d'autres modèles peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires et assurezvous d'avoir un espace de travail propre.

2. Installation :

- Retirez la sécurité de prise existante de votre arme à feu.
- Alignez la sécurité de prise beavertail avec le cadre de votre 1911.
- Un armurier qualifié doit reamer le trou de goupille à .158" pour un meilleur ajustement.
- Assurezvous que le rayon de la sécurité de prise (.245") correspond aux cadres pré découpés (.250").
- Testez l'ajustement et faites les ajustements nécessaires.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez l'ajustement pour vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement ou de jeu.
- Confirmez que la sécurité de prise s'engage lorsque l'arme à feu est tenue correctement.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

4. Utilisation :

- Assurezvous toujours que votre sécurité de prise fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Maintenez une prise correcte sur l'arme à feu pour garantir l'engagement de la sécurité de prise.

Instructions de Disposition

- Disposez de tout ancien ou dommage de sécurité de prise conformément à la réglementation locale.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Apportezle plutôt à un centre de collecte de déchets désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de prise beavertail 1911, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des ressources de soutien. Assurezvous d'avoir les détails du produit prêts pour une réponse plus efficace.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée de la sécurité de prise beavertail 1911. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si nécessaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr