

Disconnettore a testa sferica HD - Disconnettore HD a testa sferica

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti disconnettore](#) > [Disconnettore](#)

Il disconnettore a testa sferica HD di EGW per 1911 si installa per stringere le tolleranze nel tuo 1911. La parte superiore del disconnettore è più alta in modo da non trascinare sul perno del grilletto. Questo è importante quando si esegue un lavoro sul grilletto sotto i 2 1/4 lbs, poiché si può percepire il minimo trascinamento. La testa sferica è stata progettata per eliminare il clic solitamente presente nei 1911 causato dal movimento della testa avanti e indietro nel foro del telaio. La geometria del disconnettore è stata modificata in modo che non venga attivato durante l'inserimento di un caricatore carico. La parte inferiore a pala incorpora un piccolo raggio d'angolo di .006 in modo che il disconnettore non si incastri nel grilletto e migliori la funzionalità.



Caratteristiche

- Nome: [Disconnettore HD a testa sferica](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000207
- N. fab.: 10050
- Modello: Commander,Government,Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 128mm
- UPC: 841370100354

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore a Testa Sferica HD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore a Testa Sferica HD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Disconnettore a Testa Sferica HD di EGW per il tuo fucile 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione e un'operazione sicure del disconnettore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le regole di sicurezza relative alle armi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il disconnettore.
- Utilizza dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza, quando lavori sulle armi da fuoco.
- Tieni il disconnettore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il disconnettore e altre parti dell'arma per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il disconnettore sia compatibile con il tuo modello specifico di 1911 (Government, Commander, Officers).
- Non tentare di modificare il disconnettore o qualsiasi altro componente dell'arma a meno che tu non sia un armaiolo qualificato.
- Evita di utilizzare il disconnettore se mostra segni di danni o usura.
- Fai attenzione al peso del grilletto; il disconnettore è progettato per un uso sotto i 2 1/4 lbs di lavoro sul grilletto.
- Assicurati che il disconnettore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, punzone e qualsiasi altro strumento raccomandato per l'installazione del disconnettore.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il disconnettore esistente dal tuo 1911 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa con attenzione il Disconnettore a Testa Sferica HD di EGW allineandolo con il perno del cane e assicurandoti che non trascini.
- Assicurati che la testa sferica si adatti correttamente all'interno del foro del telaio per eliminare eventuali suoni di clic indesiderati.
- Controlla che la geometria del disconnettore sia corretta e che non si attivi durante l'inserimento di un caricatore carico.
- Verifica che la parte inferiore a pala del disconnettore non si incastri nel grilletto.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il disconnettore

funzioni correttamente.

- Testa il funzionamento del grilletto senza munizioni per garantire un'operazione fluida.

4. **Uso:**

- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando la maneggi.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.
- Fai attenzione al peso del grilletto e adatta il tuo modo di maneggiare di conseguenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il disconnettore secondo le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il disconnettore nei rifiuti domestici normali.
- Contatta i centri di riciclaggio locali o i rivenditori di armi per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il Disconnettore a Testa Sferica HD, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o visita il loro sito ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Disconnettore a Testa Sferica HD di EGW!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it