

REMINGTON 788 3RD MAGAZINE 6MM - NUMRICH GUN PARTS CORPORATION REMINGTON 788 MAGAZINE 6MM 3RD STEEL BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Chargeurs de qualité de rechange pour un alimentage fiable

Des chargeurs en acier de haute qualité, fabriqués avec précision, sont conçus selon les spécifications d'origine pour garantir un fonctionnement fiable sur le terrain ou au stand de tir. Le loquet à ressort permet de libérer le chargeur rapidement pour un chargement et un déchargement rapides. Le suiveur en acier et le ressort en acier trempé assurent un chargement fluide sans accrocs.



Caractéristiques

- Nom: [NUMRICH GUN PARTS CORPORATION REMINGTON 788 MAGAZINE 6MM 3RD STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [NUMRICH GUN PARTS CORPORATION](#)
- Référence: 341000004
- N° fabr.: 410410
- Calibre: 6 mm Remington
- Capacité: 3-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: 788
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 117mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR REMINGTON 788 3RD](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR REMINGTON 788 3RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur REMINGTON 788 3RD. Ce chargeur en acier de haute qualité est conçu pour être utilisé avec le Remington 788 et est fabriqué selon les spécifications d'origine. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Toujours manipuler les armes à feu et les chargeurs avec soin et respect.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme avant de l'utiliser.
- Range les chargeurs dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure, de dommages ou de corrosion.
- Utilise uniquement les types de munitions recommandés pour éviter les pannes.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Une utilisation incorrecte du chargeur peut entraîner des pannes d'arme ou des accidents.
- Utiliser des chargeurs endommagés ou incompatibles peut entraîner des blessures ou la mort.

• Éviter les dangers :

- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur.
- Assuretoi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant de l'utiliser.
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Garde les doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- Assuretoi que les jeunes utilisateurs sont éduqués sur les pratiques de manipulation sécuritaires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Aline le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
3. Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce qu'il clique, indiquant qu'il est verrouillé.

• Utilisation :

◦ Pour charger le chargeur :

1. Tiens le chargeur avec le côté ouvert vers le haut.
2. Insère les cartouches dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont orientées correctement.

3. Appuie sur les cartouches jusqu'à ce qu'elles soient complètement en place.

○ Pour retirer le chargeur :

1. Appuie sur le bouton de libération du chargeur de l'arme.
2. Tire le chargeur vers le bas pour le détacher de l'arme.

• **Déchargement :**

- Assuretoi toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme.
- Éjecte toutes les cartouches restantes de la chambre de l'arme.

Instructions d'élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer ; éliminele de manière responsable.
- Consulte les directives locales pour les options de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité, consulte les autorités locales ou les organisations de sécurité. Il est important de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité. Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les dernières informations concernant les produits dangereux.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton chargeur REMINGTON 788 3RD. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch