

GRACOIL Riduttore di rinculo con lunghezza d'estrazione regolabile - Riduttore di rinculo regolabile LP

[Accessori per il tiro](#) > [Parti di molle](#) > [Riduttori di rinculo](#)

Sistema a Molla Completamente Regolabile per Ammortizzare la Tua Spalla

Il pistone in acciaio inossidabile scorre in una manica in teflon, ammortizzando dolcemente il rinculo. Migliora il comfort e la concentrazione per un tiro più preciso. La molla di attrito regolabile consente di ottimizzare l'effetto di smorzamento per carichi pesanti e leggeri. Il calciolo offre una vasta gamma di regolazioni verticali e orizzontali. La piastra di supporto è forata e filettata per pad di rinculo standard. Consente rapidamente fino a $\frac{3}{4}$ " di regolazione per la lunghezza di trazione, oltre a regolazioni di discesa e inclinazione. Migliora l'adattamento del calcio per accogliere diversi stili di tiro. Garantisce una vestibilità corretta quando si indossano abiti pesanti o leggeri. Permette a due tiratori di utilizzare la stessa arma con uguale comfort.



Caratteristiche

- Nome: [Riduttore di rinculo regolabile LP](#)
- Produttore: [GRACO CORP](#)
- N. prodotto: 352000001
- N. fab.: GC15LP
- Colore: Silver
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Recoil Reducing
- Peso della spedizione: 0.476kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 183mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riduttore di Rinculo GRACOIL con Lunghezza di Trazione Regolabile](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riduttore di Rinculo GRACOIL con Lunghezza di Trazione Regolabile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riduttore di Rinculo GRACOIL con Lunghezza di Trazione Regolabile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il riduttore di rinculo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il riduttore di rinculo sia compatibile con la propria arma da fuoco prima dell'installazione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente il riduttore di rinculo per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il riduttore di rinculo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se si avverte qualsiasi disagio o problema durante l'uso del riduttore di rinculo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'arma da fuoco.
- Regolazioni troppo allentate o troppo serrate possono influire sulla precisione e sulla sicurezza del tiro.
- La mancanza di una vestibilità corretta può causare disagio o infortuni.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di effettuare regolazioni o installare il riduttore di rinculo.
- Seguire attentamente tutte le istruzioni per la regolazione del calciolo e della molla di attrito.
- Utilizzare il riduttore di rinculo solo per il suo scopo previsto e all'interno delle specifiche raccomandate.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tienilo lontano dai bambini.
- Supervisionare gli utenti inesperti durante l'uso dell'arma da fuoco dotata del riduttore di rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il calciolo esistente dall'arma da fuoco, se applicabile.
- Allineare il riduttore di rinculo con il calcio dell'arma da fuoco.
- Fissare il riduttore di rinculo utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben serrato.
- Confermare che il riduttore di rinculo sia correttamente allineato e non ostacoli il funzionamento dell'arma da fuoco.

2. **Regolazioni:**

- Per regolare la lunghezza di trazione, allentare le viti di regolazione sul riduttore di rinculo.
- Far scorrere il riduttore di rinculo alla lunghezza desiderata e riavvitare le viti in modo sicuro.
- Per le regolazioni verticali e orizzontali, seguire le istruzioni specifiche fornite nel manuale del prodotto.
- Testare le regolazioni portando l'arma da fuoco alla spalla per garantire una vestibilità confortevole.

3. **Uso:**

- Familiarizzare con le caratteristiche del riduttore di rinculo prima dell'uso.
- Controllare sempre le regolazioni prima di ogni utilizzo per garantire sicurezza e comfort.
- Esercitarsi nel tiro con il riduttore di rinculo per adattarsi ai cambiamenti di vestibilità e sensazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il riduttore di rinculo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclaggio dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Riduttore di Rinculo GRACOIL con Lunghezza di Trazione Regolabile, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il proprio Riduttore di Rinculo GRACOIL con Lunghezza di Trazione Regolabile. Dare sempre priorità alla sicurezza e al comfort durante la manipolazione delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it