

Outil de démontage pour GLOCK® - Chasse-goupille 3/32" pour démontage GLOCK®

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Takedown](#)

Démontez complètement n'importe quel pistolet Glock. La grande poignée vous permet de pousser confortablement le bloc de verrouillage, le boîtier de détente et les goupilles de détente. Elle aide également au démontage du fond de chargeur.



Caractéristiques

- Nom: [Chasse-goupille 3/32" pour démontage GLOCK®](#)
- Fabricant: [GRACE USA](#)
- Référence: 354000039
- N° fabr.: GP-332
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 731940217332

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'outil de démontage pour Glock® Grace USA 3/32" Punch pour démontage de Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'outil de démontage pour Glock® Grace USA 3/32" Punch pour démontage de Glock®

Introduction

Merci d'avoir acheté l'outil de démontage pour Glock® de Grace USA. Cet outil est conçu pour vous aider à démonter en toute sécurité et efficacement n'importe quel pistolet Glock. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours l'outil dans un espace de travail bien éclairé et propre.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'outil à d'autres fins que le démontage des pistolets Glock.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation de l'outil, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout démontage.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, pour protéger vos yeux.
- Utilisez l'outil avec soin pour éviter d'endommager l'arme à feu ou de vous blesser.
- Ne forcez aucune pièce ; si elles ne se séparent pas facilement, réévaluez votre approche.
- Soyez conscient des bords tranchants ou des pièces mobiles pendant le démontage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le pistolet Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.

2. Utilisation de l'outil de démontage

- Tenez fermement la grande poignée de l'outil de démontage.
- Positionnez l'outil contre le bloc de verrouillage ou le boîtier de détente selon les besoins.
- Appliquez une pression douce pour pousser le bloc de verrouillage, le boîtier de détente et les goupilles de détente.
- Pour le démontage du fond de chargeur, utilisez l'outil pour aider à retirer le fond de chargeur.

3. Nettoyage après utilisation

- Après le démontage, nettoyez l'outil avec un chiffon doux pour enlever les débris.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, loin des enfants.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'outil de démontage pour Glock®, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre achat.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir que vous pouvez utiliser l'outil de démontage pour Glock® en toute sécurité et efficacement. Priorisez toujours la sécurité et suivez les directives décrites cidessus. Merci d'avoir choisi Grace USA.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr