

# Chargeur de barillet - 10-A Pour S&W .38/.357: 10 12 13 14 15 19 64 65 66 67, DW 14

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides Barillet](#)

Ce porte-chargeur compact et léger offre une excellente combinaison de rapidité de rechargement, de transport sécurisé et de fiabilité. Les cartouches sont maintenues en sécurité jusqu'à ce que tu sois prêt, puis se libèrent d'un simple tour du bouton strié. Chargement simple : tourne le bouton en position de chargement ; place les cartouches ; tourne le bouton pour verrouiller. Les points de came en métal se mettent en place sur les bords des cartouches. Pour charger l'arme : guide les ogives dans le barillet, tourne le bouton et les munitions tombent instantanément en place.



## Caractéristiques

- Nom: [10-A Pour S&W .38/.357: 10 12 13 14 15 19 64 65 66 67, DW 14](#)
- Fabricant: [HKS](#)
- Référence: 392100010
- N° fabr.: 10-A
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Capacité: 6
- Modèle: 10,12,13,14,15,19,64,65,66,67
- Style: Compétition
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 088652000104

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du SPEEDLOADER HKS 10A](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du SPEEDLOADER HKS 10A

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SPEEDLOADER HKS 10A. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre portechargeur. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce manuel.
- Manipulez toujours les munitions et les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le portechargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le portechargeur pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du portechargeur avant d'essayer de charger des munitions.
- En cas de dysfonctionnement ou si le produit est soupçonné d'être dangereux, cessez immédiatement l'utilisation et signalez le problème.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'utiliser le portechargeur.
- N'essayez pas de charger le portechargeur avec des cartouches endommagées ou défectueuses.
- Évitez d'utiliser le portechargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissements ou les dysfonctionnements.
- Ne forcez pas le bouton ou toute autre partie du portechargeur au-delà de son mouvement prévu.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement des munitions.
- Utilisez le portechargeur dans un endroit bien éclairé pour garantir la visibilité et le contrôle lors de l'opération.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Chargement du PorteChargeur :

- Tournez le bouton strié en position de chargement.
- Placez les cartouches en toute sécurité dans les emplacements désignés.
- Tournez le bouton pour verrouiller les cartouches en place.

### 2. Utilisation du PorteChargeur avec Votre Arme à Feu :

- Assurez-vous que l'arme à feu est orientée dans une direction sûre.
- Guidez les ogives dans le barillet de l'arme à feu.
- Tournez le bouton du portechargeur pour libérer les cartouches dans le barillet.
- Assurez-vous que toutes les cartouches sont correctement en place avant de tirer.

### 3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le portechargeur pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le portechargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vérifiez régulièrement le portechargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le porteur de charge conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si le porteur de charge est endommagé au-delà de l'utilisation, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter une utilisation accidentelle.
- Ne pas incinérer le porteur de charge car cela pourrait libérer des substances nocives.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le SPEEDLOADER HKS 10A, veuillez vous référer aux ressources de support du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour toute demande.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation du SPEEDLOADER HKS 10A de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)