

Atache ceinture CED7000 - Clip de ceinture

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Compact et léger, tu ne le sens presque pas

Ce clip pratique te permet de porter ton CED7000 à ta ceinture ou dans la poche de ton pantalon, libérant ainsi tes mains pour tirer pendant la compétition ou l'entraînement. Le corps en polymère haute résistance avec un insert en caoutchouc doux et protecteur maintient le chronomètre en toute sécurité et le protège des chocs, tandis que la boucle en acier inoxydable garde le chronomètre près de ton corps. La charnière robuste permet de faire pivoter le chronomètre pour voir l'écran et utiliser les commandes.



Caractéristiques

- Nom: [Clip de ceinture](#)
- Fabricant: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Référence: 399000011
- N° fabr.: 100070
- Couleur: Noir
- Style: Accessoires
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 46mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 81mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit pour le CED7000 BELT CLIP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit pour le CED7000 BELT CLIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le CED7000 BELT CLIP de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS. Ce clip pratique vous permet de porter votre chronomètre CED7000 à votre ceinture ou dans la poche de votre pantalon. Ce guide de sécurité vous fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le clip est correctement fixé avant d'utiliser le chronomètre.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Gardez le produit hors de portée des enfants, sauf si utilisé sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du clip et du chronomètre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas forcer le clip si vous ressentez une résistance lors de la fixation ou du retrait.
- Évitez d'exposer le clip à des substances chimiques agressives qui pourraient endommager le polymère.
- Ne pas utiliser le clip si vous constatez qu'il est fissuré ou endommagé.
- Si le clip se détache pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation du chronomètre pour éviter les accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du clip :

- Fixez le clip à votre ceinture ou à la poche de votre pantalon en vous assurant qu'il est bien en place.
- Assurezvous que le chronomètre est correctement inséré dans le clip.

2. Utilisation du chronomètre :

- Une fois le chronomètre en place, utilisez la charnière robuste pour faire pivoter l'appareil afin de voir l'écran et d'accéder aux commandes.
- Pour démarrer ou arrêter le chronomètre, appuyez sur les boutons appropriés tout en maintenant le clip en place.

3. Entretien :

- Nettoyez le clip avec un chiffon doux et humide pour enlever la poussière ou les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez du clip et du chronomètre conformément aux réglementations locales sur le recyclage des équipements électroniques.
- Renseignezvous sur les points de collecte spécifiques pour les produits électroniques dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre CED7000 BELT CLIP tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr