

# **Ensembles crosse et garde-main surmoulés pour fusils de chasse - Ensemble crosse/garde-main REM. 870 SHORTSHOT, 12GA**

[Home](#)

## **Crosse Durable Avec Des Caractéristiques De Prise Exceptionnelles ; Fini En Caoutchouc Qui Adhère Bien, Avec Ou Sans Gants**

La crosse de fusil de chasse en polymère renforcé de fibre de verre offre la durabilité d'une crosse synthétique et est surmoulée en caoutchouc pour une prise en main sûre à chaque fois que tu prends ton arme. Le caoutchouc a une texture en galets dans les zones de prise. Comprend un coussin de recul, un pad de crosse et un œillet de sangles intégré. Disponible en longueur de tirage standard, d'origine ou en ShortShot, avec une longueur de tirage de 12" pour une utilisation avec une armure corporelle ou pour les tireurs plus petits. Disponible en ensembles ou individuellement. Les ensembles et les composants individuels s'adaptent uniquement aux calibres 12.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Ensemble crosse/garde-main REM. 870 SHORTSHOT, 12GA](#)
- Fabricant: [HOGUE](#)
- Référence: 408000055
- N° fabr.: 08732
- Calibre: Calibre 12
- Caractéristiques: Kit Crosse Avant & Arrière
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 870
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.839kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 356mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 743108087329

# Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'ENSEMBLE DE CROSSE ET DE GARDERON SURMOULÉ HOGUE REM. 870 SHORTSHOT, 12GA
- À propos de nous

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'ENSEMBLE DE CROSSE ET DE GARDERON SURMOULÉ HOGUE REM. 870 SHORTSHOT, 12GA

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'ENSEMBLE DE CROSSE ET DE GARDERON SURMOULÉ par HOGUE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et durabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre fusil de chasse comme s'il était chargé.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre fusil de chasse dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors de l'utilisation de votre fusil de chasse.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir claire et sécurisée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre fusil de chasse et ses accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'ensemble de crosse et de garderon est correctement installé avant utilisation.
- Ne modifiez pas la crosse ou l'ensemble de garderon de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Évitez d'utiliser le fusil de chasse dans des conditions humides ou boueuses, car cela peut affecter la prise et la manipulation.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et inspectez l'arme à feu et les accessoires.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles (12 gauge) avec le fusil de chasse et les accessoires.
- Assurez-vous toujours que les zones en caoutchouc surmoulées sont propres et exemptes de débris pour maintenir une bonne prise.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Instructions d'Installation

#### 1. Retirer la Crosse et le Garderon Existants :

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé.
- Utilisez les outils appropriés pour retirer la crosse et le garderon existants du fusil de chasse.

#### 2. Installer la Nouvelle Crosse :

- Alignez la nouvelle crosse surmoulée avec le récepteur du fusil de chasse.
- Fixez la crosse en place à l'aide des vis ou du matériel d'origine fourni.

#### 3. Installer le Nouveau Garderon :

- Alignez le nouveau garderon avec le tube de garderon du fusil de chasse.

- Assurez-vous qu'il s'adapte bien et fixez-le selon les instructions du fabricant.

#### 4. Vérifier l'Installation :

- Une fois la crosse et le garderon installés, vérifiez s'il y a du mouvement ou du jeu.
- Assurez-vous que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.

### Instructions d'Utilisation

- Tenez fermement le fusil de chasse par les zones en caoutchouc surmoulées pour garantir une prise sécurisée.
- Ajustez votre position et votre posture pour maintenir l'équilibre et le contrôle lors du tir.
- Après utilisation, nettoyez le fusil de chasse et inspectez la crosse et le garderon pour tout signe d'usure ou de dommage.

### Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez votre service de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

### Conclusion

La sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre ENSEMBLE DE CROSSE ET DE GARDERON SURMOULÉ. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)